

Uživatelský manuál

43PUS7506
50PUS7506
55PUS7506
65PUS7506

PHILIPS

Obsah

1 Získat podporu	4
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.3 Péče o zákazníky / Opravy	4
2 Software	5
2.1 Aktualizace softwaru	5
2.2 Verze softwaru	5
2.3 Automatické aktualizace softwaru	5
2.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	5
3 Rychlý průvodce	7
3.1 Dálkový ovladač	7
3.2 Infračervený snímač	9
3.3 Joystick – Místní ovládání	9
4 Instalace	11
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	11
4.2 Umístění televize	11
4.3 Zapnutí televizoru	11
5 Připojení	13
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13
5.2 Anténa	13
5.3 Satelitní	13
5.4 Video zařízení	13
5.5 Zvukové zařízení	13
5.6 Mobilní zařízení	14
5.7 Další zařízení	15
6 Přepínání zdroje	18
6.1 Seznam zdrojů	18
6.2 Přejmenování zařízení	18
7 Kanály	19
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19
7.2 Instalace kanálu	19
7.3 Seznam kanálů	24
7.4 Oblíbené kanály	26
7.5 Teletext	26
8 Televizní průvodce	28
8.1 Co potřebujete	28
8.2 Používání TV průvodce	28
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	29
9.1 Informace o službě Freeview Play	29
9.2 Používání služby Freeview Play	29
10 Videá, fotografie a hudba	30
10.1 Z připojení USB	30
10.2 Z počítače nebo zařízení NAS	30
10.3 Fotografie	30
10.4 Videá	31
10.5 Hudba	31
11 Otevření Nabídek nastavení televizoru	33
11.1 Přehled Domovské nabídky	33
11.2 Částá nastavení a Všechna nastavení	33
11.3 Všechna nastavení	33
12 Bezdrátové a kabelové sítě	45
12.1 Domácí síť	45
12.2 Připojit do sítě	45
12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	45
13 Smart TV	47
13.1 Nastavení Smart TV	47
13.2 Úvodní stránka služby Smart TV	47
13.3 App Gallery	47
13.4 Video on Demand	47
14 Netflix	48
15 Rakuten TV	49
16 Aplikace Amazon Prime Video	50
17 YouTube	51
18 Alexa	52
18.1 O službě Alexa	52
18.2 Použití služby Alexa	52
19 Asistent Google	53
20 Ochrana životního prostředí	54
20.1 Energetický štítek EU	54
20.2 Likvidace produktu	54
20.3 Prohlášení o shodě pro Velkou Británii	54
21 Vlastnosti	55
21.1 Spotřeba	55
21.2 Příjem	55
21.3 Rozlišení displeje	55
21.4 Podporované rozlišení vstupu – video	55
21.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	55
21.6 Zvuk	56
21.7 Multimédia	56
21.8 Možnosti připojení	56
22 Odstraňování problémů	57
22.1 Tipy	57
22.2 Zapnutí	57
22.3 Dálkový ovladač	57
22.4 Kanály	57
22.5 Satelitní	58
22.6 Obraz	58
22.7 Zvuk	59
22.8 HDMI – UHD	60
22.9 USB	60
22.10 Síť Wi-Fi a Internet	60
22.11 Nesprávný jazyk nabídky	61
23 Bezpečnost a péče	62
23.1 Bezpečnost	62
23.2 Péče o obrazovku	63
24 Podmínky používání	64
25 Autorská práva	65
25.1 Rozhraní HDMI	65
25.2 Dolby Audio	65
25.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	65
25.4 DTS-HD	65
25.5 Wi-Fi Alliance	65
25.6 Jiné ochranné známky	65
26 Otev.zdroj.kód	66
26.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	66
26.2 Licence open source	66
27 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	

71

Rejstřík 72

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!