

Uživatelský manuál

43PUS7956
50PUS7956
55PUS7956
65PUS7956
70PUS7956

PHILIPS

Obsah

1 Domovská obrazovka	4
1.1 Obrazovka Domů a kanály	4
1.2 Otevření domovské obrazovky	4
2 Instalace	6
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6
2.3 Tipy pro umístění	6
2.4 Napájecí kabel	6
2.5 Kabel antény	7
2.6 Satelitní anténa	7
3 Dálkový ovladač	8
3.1 Přehled tlačítek	8
3.2 Infračervený senzor	10
3.3 Baterie	10
3.4 Čištění	10
4 Zapnutí a vypnutí	11
5 Instalace kanálů	12
5.1 První instalace kanálů	12
5.2 Instalace digitálních nebo analogových kanálů	12
5.3 Satelitní	12
5.4 Anténa	13
5.5 Kabelová instalace	14
5.6 Možnosti instalace kanálů	14
5.7 Aktualizovat kanály	16
6 Kanály	17
6.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	17
6.2 Seznamy kanálů	17
6.3 Sledování kanálů	18
6.4 Oblíbené kanály	19
6.5 Interaktivní televize	20
7 Připojit zařízení	21
7.1 Informace o připojení	21
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	22
7.3 Systém domácího kina – HTS	23
7.4 Video zařízení	23
7.5 Zvukové zařízení	23
7.6 Jednotka Flash USB	24
8 Bluetooth	25
8.1 Co potřebujete	25
8.2 Párování zařízení	25
8.3 Výběr zařízení	25
8.4 Přejmenování zařízení	25
8.5 Odebrání zařízení	25
9 Připojení k televizoru Android TV	26
9.1 Síť a internet	26
9.2 Účet Google	27
10 Aplikace	28
10.1 Informace o aplikacích	28
10.2 Google Play	28
10.3 Spuštění a ukončení aplikace	29
10.4 Správa aplikací	29
11 Zdroje	31
11.1 Přepnutí na zařízení	31
12 Nastavení	32
12.1 Nastavení obrazu	32
12.2 Nastavení zvuku	33
12.3 Nastavení zapnutí	34
12.4 Více možnosti	34
12.5 Další nastavení	36
12.6 Restartovat	37
12.7 Reset továrního nastavení	37
12.8 Nastavení hodin a jazyka	37
12.9 Nastavení dostupnosti	38
13 Ambilight	39
13.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	39
13.2 Vlastní barva	39
13.3 Jas a sytost	39
13.4 Barva stěny za televizorem	39
13.5 Vypnutí TV	39
14 Video, fotografie, hudba a text	40
14.1 Z připojení USB	40
14.2 Přehrávání videí	40
14.3 Zobrazení fotografií	40
14.4 Přehrávání hudby	41
14.5 Zobrazit text	41
15 Televizní průvodce	42
15.1 Data TV průvodce	42
15.2 Používání TV průvodce	42
16 Chytré telefony a tablety	43
16.1 Google Cast	43
17 Freeview Play	44
18 Netflix	45
19 Software	46
19.1 Aktualizace softwaru	46
19.2 Verze softwaru	46
19.3 Licence open source	46
20 Vlastnosti	47
20.1 Ochrana životního prostředí	47
20.2 Spotřeba	47
20.3 Operační systém	47
20.4 Příjem	47
20.5 Typ obrazovky	48
20.6 Rozlišení vstupu obrazu:	48
20.7 Možnosti připojení	48
20.8 Zvuk	48
20.9 Multimédia	48
21 Náповěda a podpora	50
21.1 Zaregistrujte svůj televizor	50
21.2 Odstraňování problémů	50
21.3 Náповěda online	52
21.4 Podpora a servis	52
22 Bezpečnost a péče	53
22.1 Bezpečnost	53
22.2 Péče o obrazovku	54
23 Podmínky používání	55
24 Autorská práva	56
24.1 Rozhraní HDMI	56
24.2 Dolby Audio	56
24.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	56
24.4 DTS-HD	56

24.5	Wi-Fi Alliance	56
24.6	Kensington	56
24.7	Jiné ochranné známky	57

25	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	58
----	--	----

	Rejstřík	59
--	----------	----

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!