

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-M526BR/DS

Czech. 09/2021. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 14 Nabíjení baterie
- 16 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 17 Paměťová karta (micro SD karta)
- 19 Zapínání a vypínání zařízení
- 20 Výchozí nastavení
- 21 Účet Samsung
- 22 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 24 Popis obrazovky
- 32 Oznamovací panel
- 34 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 35 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 38 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 39 Telefon
- 42 Kontakty
- 44 Zprávy
- 45 Internet
- 46 Fotoaparát
- 60 Galerie
- 64 Zóna AR
- 69 Bixby
- 71 Bixby Vision
- 72 Bixby Routines
- 74 Více oken
- 77 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Galaxy Shop
- 80 Galaxy Wearable
- 81 Kalendář
- 81 Reminder
- 82 Záznamník
- 83 Moje soubory
- 83 Hodiny
- 83 Kalkulačka
- 84 Game Launcher
- 85 Game Booster
- 86 SmartThings
- 86 Sdílení obsahu
- 88 Music Share
- 89 Smart View
- 90 Odkaz na Windows
- 91 Aplikace Google

Nastavení

- 92 Úvod
- 92 Účet Samsung account
- 92 Připojení
 - 94 Wi-Fi
 - 95 Bluetooth
 - 96 NFC a bezkontaktní platby
 - 98 Spořič dat
 - 98 Aplikace jen s mobilními daty
 - 98 Mobilní hotspot
 - 99 Další nastavení připojení
- 100 Zvuky a vibrace
 - 101 Kvalita zvuku a efekty
 - 101 Samostatný zvuk aplikace
- 102 Oznámení
- 102 Displej
 - 103 Plynulost pohybu
 - 104 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 105 Pozadí
- 105 Motivy
- 105 Domovská obrazovka
- 105 Zamknout displej
 - 106 Smart Lock
 - 106 Always On Display
- 107 Biometrika a zabezpečení
 - 108 Rozpoznání obličeje
 - 110 Rozpoznání otisků prstu
 - 113 Samsung Pass
 - 115 Zabezpečená složka
- 118 Soukromí
- 118 Umístění
- 118 Google

- 119 Účty a zálohování
 - 119 Samsung Cloud
- 120 Rozšířené funkce
 - 121 Pohyby a gesta
 - 122 Dual Messenger
- 123 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 123 Péče o baterii a zařízení
 - 123 Optimalizace zařízení
 - 124 Baterie
 - 124 Úložiště
 - 124 Paměť
 - 125 Ochrana zařízení
- 125 Aplikace
- 125 Obecná správa
- 126 Usnadnění
- 127 Aktualizace softwaru
- 127 O telefonu

Dodatek

- 128 Řešení problémů
- 133 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!