



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Myčka nádobí

SRS2HKI59E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost.....	4	Před prvním použitím	20
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	20
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	21
Bezpečná instalace.....	4	Přehled nastavení tvrdosti vody	21
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	7	řízení	21
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	21
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	22
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	23
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	23
úspora.....	11	Leštidlo	23
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	24
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	24
Instalace a připojení.....	11	Mycí prostředek	24
Rozsah dodávky.....	11	Vhodné mycí prostředky	24
Instalace a připojení spotřebiče	11	Nevhodné mycí prostředky	25
Přípojka pro odtok.....	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	12	prostředkům	25
Elektrické připojení.....	12	Naplnění mycího prostředku	26
Seznámení	13	Nádobí.....	27
Spotřebič	13	Poškození sklenic a nádobí	27
Ovládací prvky.....	14	Uložení nádobí	28
Programy	16	Vyklízení nádobí	28
Upozornění pro zkušební ústavy....	17	Základní ovládání	29
Přídavné funkce	17	Zapnutí spotřebiče	29
Vybavení	17	Nastavení programu.....	29
Horní koš na nádobí.....	18	Nastavení přídavné funkce.....	29
Spodní koš na nádobí.....	18	Nastavení časové předvolby	29
Košik na příbory	19	Spuštění programu.....	29
Etažér.....	19	Aktivace zablokování tlačítek	30
Sklopné trny	19	Deaktivace blokování tlačítek.....	30
Etažér na nože.....	20	Zastavení programu	30
Výšky koše na nádobí.....	20	Přerušení programu	30
		Vypnutí spotřebiče.....	30

Základní nastavení	31
Přehled základních nastavení.....	31
Změna základních nastavení.....	32
Čištění a ošetřování	32
Čištění mycí vany	32
Čisticí prostředky.....	32
Rady k čištění spotřebiče.....	32
Čisticí program 	32
Systém sítěk	33
Čištění ostřikovacích ramen	35
Odstranění poruch	36
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	36
Výsledek mytí	38
Pokyny v indikačním poli.....	44
Poruchy funkce.....	45
Mechanické poškození.....	46
Zvuky	46
Čištění čerpadla odpadní vody	47
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	47
Demontáž spotřebiče	47
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	48
Přeprava spotřebiče	48
Likvidace starého spotřebiče	48
Zákaznický servis.....	48
Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	49
Záruka AQUA-STOP	49
Technické údaje	49
Informace o nezávislém a Open Source software	50

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!