

acer



Swift X

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Swift X

Zahrnuje: SFX14-41G

Tato revize: 03/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Zabezpečení počítače	47
Uživatelské příručky	6	Používání bezpečnostního zámku počítače	47
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Použití hesla	47
Vypnutí počítače	6	Zadání hesel	48
Péče o počítač	7	Čtečka otisků prstů	49
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Jak použít čtečku otisků prstů	49
Čištění a servis	8	Nástroj BIOS	54
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Pořadí spouštění	54
Interní baterie	11	Nastavení hesel	54
Seznámení s notebookem Acer	12	Řízení spotřeby	55
Obrazovka	12	Úsporný režim	55
Zobrazení klávesnice	13	Jednotka bateriových zdrojů	57
Pohled zleva	14	Vlastnosti baterie	57
Informace o USB typu A	14	Dobíjení baterie	57
Informace o USB typu C	14	Optimalizace životnosti baterie	58
Pohled zprava	15	Kontrola napájení z baterie	59
Pohled zespodu	16	Upozornění na vybití baterie	59
Používání klávesnice	17	S počítačem na cestách	60
Zámkové klávesy	17	Odpojení od stolního počítače	60
Speciální klávesy	17	Přenášení	60
Klávesové zkratky	18	Příprava počítače	60
Klávesy Windows	19	Co s sebou na schůzky	61
Používání přesného touchpadu	20	Přenášení počítače domů	61
Gesta na touchpadu	20	Příprava počítače	61
Změna nastavení touchpadu	22	Co vzít s sebou	61
Obnova	24	Zvláštní opatření	62
Vytvoření zálohy historie souboru	24	Používání počítače v domácí kanceláři	62
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	27	Cestování s počítačem	62
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	27	Příprava počítače	62
Obnova počítače	31	Co vzít s sebou	63
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	32	Zvláštní opatření	63
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	35	Cestování do jiných zemí	63
Používání připojení Bluetooth	39	Příprava počítače	63
Povolení a zakázání Bluetooth	39	Co vzít s sebou	63
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	39	Zvláštní opatření	64
Připojení k Internetu	42	Univerzální sériová sběrnice (USB)	66
Připojeno k bezdrátové síti	42	Port USB typu C	67
Připojení k bezdrátové síti LAN	42	Video a zvukové konektory	68
Bluelight Shield	45	Připojení monitoru	68
		Sluchátka a mikrofon	68
		HDMI	69
		Časté otázky	71
		Vyžádání služby	73

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!