

Uživatelská příručka



Contents

Seznámení s počítačem

Vzhled	1
Zapnutí a vypnutí	3
Klávesnice	3
Touchpad	4
Nabíjení počítače	6

Začínáme

Krok 1: Připojení k síti	8
Krok 2: Aktivace systému Windows	8
Krok 3: Zaznamenání otisku prstu	8
Krok 4: Aktualizace ovladačů	9

Hlavní funkce

Huawei Share	10
Performance mode	10
Režim Komfortní čtení	11
Obnovení továrního nastavení pomocí klávesy F10 (není k dispozici v některých regionech)	11

Informace o systému Windows 10

Použití nabídky Start	13
Centrum akcí	13

Příslušenství a rozšíření

Bluetooth myš (volitelné)	15
---------------------------	----

Časté otázky

O této uživatelské příručce

Bezpečnostní informace


Zabezpečení osobních informací a údajů

Právní upozornění

Seznámení s počítačem

Vzhled

- i** Rozložení klávesnice se liší v závislosti na zemi nebo regionu. Skutečný produkt se může lišit.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!