



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WGG244M0CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Obsah

1 Bezpečnost.....	4	11 Prádlo.....	28
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	11.1 Příprava prádla.....	28
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	12 Prací a ošetrovací prostředky	29
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	13 Základní ovládání	29
1.4 Bezpečná instalace.....	5	13.1 Zapnutí spotřebiče	29
1.5 Bezpečné použití.....	7	13.2 Nastavení programu.....	29
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	29
2 Zabránění věcným škodám	10	13.4 Vložení prádla.....	29
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	29
3.1 Likvidace obalu	11	13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	30
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	30
3.3 Režim šetření energie	11	13.8 Spuštění programu.....	31
4 Instalace a připojení.....	11	13.9 Namáčení prádla.....	31
4.1 Vybalení spotřebiče.....	11	13.10 Přidání prádla.....	31
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.11 Zrušení programu.....	31
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máčání.....	31
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.13 Vyjmutí prádla.....	31
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.14 Vypnutí spotřebiče.....	31
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	14 Dětský zámek	32
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	14.1 Aktivace dětského zámku	32
5 Seznámení	17	14.2 Deaktivace dětského zámku	32
5.1 Spotřebič	17	15 Základní nastavení	32
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18	16 Čištění a ošetrování	32
5.3 Ovládací panel	18	16.1 Čištění bubny	32
6 Před prvním použitím	19	16.2 Čištění násypky na prací prostředky	32
6.1 Spuštění praní bez prádla	19	16.3 Čištění čerpadla	33
7 Displej.....	20	16.4 Čištění otvoru v gumové manžetě	36
8 Tlačítka	22		
9 Programy	24		
10 Příslušenství.....	28		

17 Odstranění poruch	37
17.1 Nouzové odblokování.....	45
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	45
18.1 Demontáž spotřebiče	45
18.2 Nasazení přepravních pojistek.....	45
18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	45
18.4 Likvidace starého spotřebiče.....	46
19 Zákaznický servis.....	46
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	46
20 Hodnoty spotřeby	47
21 Technické údaje	48

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!