




AirBuds G2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Schéma/Schéma/Schemat/Minta



Multifunction Area – ovládací plocha (tlačítko)
Microphone – mikrofón
Indication of LED – světelná indikace stavu nabíjení a vložení sluchátek
Charging Port – nabíjecí konektor

CZ:

Uživatelská příručka

Základní informace:

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt značky iGET. Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Tiskové chyby vyhrazeny. Kupující je povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno reklamaci takového zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O tomto je Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. Zřízení reklamujte u svého prodejce, pokud není uvedeno na webu www.iget.eu jinak. Záruční list i uživatelská příručka jsou součástí balení zařízení.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím sluchátek musíte nejdříve dobít baterii na 100%. 1. Pripojte adaptér ke konektoru nabíječky. USB-C lze otáčet z obou stran. Přesto při připojování konektoru nepoužívejte násilí. 2. Pripojte nabíječku do elektrické zásuvky. 3. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte od nabíječky.

Zapnutí / vypnutí sluchátek

Ujistěte se, že jsou baterie sluchátek plně nabité. 1. Otevřením dokovací stanice dojde k automatickému zapnutí sluchátek. 2. Sluchátka vypnete vložení do dokovací stanice a uzavřením krytu.

Tabulka ovládání sluchátek

	Levé (L)	Pravé (R)
Play/Pauza	1x dotyk	1x dotyk
Předchozí	2x dotyk	/
Následující	/	2x dotyk
Hlasitost +	/	Dlouhý dotyk
Hlasitost -	Dlouhý dotyk	/
Přijmout hovor	2x dotyk	2x dotyk
Odmítnout hovor	Dlouhý dotyk (2s)	Dlouhý dotyk (2s)
Hlas. Asistent	3x dotyk	3x dotyk

Světelná indikace stavu

Režim	Indikace
Zapnuto	Modrá bliká 1x každou 1s
Vypnuto	Bez indikace
Párování	Modrá a červená blikají střídavě
Připojeno	Modrá bliká jednou za 5s
Nízká baterie	Červená bliká 2x každých 5s
Nabíjení - sluchátek v boxu	Na boxu svítí odpovídající počet LED dle úrovně nabíjení
Nabíjení boxu	Na boxu bliká poslední LED v řadě dle úrovně nabíjení
Plně nabitý box	Na boxu svítí všechny 4 LED

Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích. Drobné části zařízení mohou způsobit dušení. Nevystavujte zařízení otevřenému ohni. Sluchátka mohou produkovat hlasitý zvuk, přílišná nastavená hlasitost může poškodit sluch. Sluchátka nejsou odolná vůči kovovým pilinám. Nevystavujte zařízení vysokému magnetickému záření. Nepřiblížte se se sluchátky k zdravotnickým zařízením. Na požádání vypněte sluchátka v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Udržujte sluchátka v suchu. Na požádání vypněte sluchátka na letištích a v letadlech. Sluchátka ani dokovací stanici nerozebírejte. V blízkosti výbušných materiálů a chemikálií sluchátka vypněte. Sluchátka používejte pouze s ověřeným vybavením.

Součástí sluchátek/dokovací stanice může být štítek, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v zařízení štítek umístěný uvnitř zařízení zčervene. Výrobce má právo neuznat záruku u takto poškozeného zařízení.

Poškození vyžadující odbornou opravu

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaný servis, nebo dodavatele: Do zařízení se dostala vlhkost. Zařízení je mechanicky poškozeno. Zařízení se nadestandardně přehřívá.

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Uvnitř telefonu je umístěna záruční pečť sloužící k ověření, zda nebylo do telefonu neodborně zasahováno. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AirBuds G2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.



RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

SK:

Uživatelská příručka

Základné informácie:

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky iGET. Pre bezproblémové používanie produktu si prosím pozorne prečítajte nasledujúce manuál. Jednotlivé parametre, popis obrázky a vzhľad v manuáli sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verzách a updatech.

Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnaním tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky odmietnuť. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný poučiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva. Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe www.iget.eu uvedené inak. Záručný list i uživatelskú príručku nájdete v krabici od zariadenia.

Nabíjanie batérie:

Pred prvým použitím sluchadel musíte najprv dobíť jeho batériu na 100%.

1. Pripojte adaptér ku konektoru nabíjačky. USB-C je možné otáčať z oboch strán. Napriek tomu pri pripájaní konektora nepoužívajte násilie.
2. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
3. Hneď ako je batéria plne nabitá, odpojte od nabíjačky.

Zapnutie a vypnutie telefónu:

Uistite sa, že telefón obsahuje SIM kartu a že batéria je plne nabitá. Stlačením tlačidla Zapnutie sa telefón zapne. Telefón vypnete stlačením tlačidla Zapnutie a voľbou možnosti Vypnúť, tú potvrdíte stlačením OK. Pre prepnutie telefónu do režimu spánku krátko stlačte tlačidlo pre Zapnutie.

Tabuľka ovládanie slúchadiel

	Ľavé (L)	Pravé (R)
Play / Pauza	1x dotyk	1x dotyk
Predchádzajúci	2x dotyk	/
Následujúce	/	2x dotyk
Hlasitosť +	/	Dlhý dotyk
Hlasitosť -	Dlhý dotyk	/
Prijímať hovor	2x dotyk	2x dotyk
Odmietnuť hovor	Dlhý dotyk (2s)	Dlhý dotyk (2s)
Hlas. Asistent	3x dotyk	3x dotyk

Svetelná indikácia stavu

Režim	Indikácie
Zapnuté	Modrá bliká 1x každú 1s
Vypnuté	bez indikácie
Párovanie	Modrá a červená blikajú striedavo
Pripojené	Modrá bliká raz za 5s
Nízka batéria	Červená bliká 2x každých 5s
Nabíjanie - slúchadiel	Na boxe svieti zodpovedajúci počet LED podľa úrovne nabíjania
Nabíjanie boxu	Na boxu bliká posledný LED v rade podľa úrovne nabíjania
Plne nabitý box	Na boxe svietia všetky 4 LED

Bezpečnostné upozornenie:

Použite zariadenie na čerpacích stanicích. Drobné časti zariadenia môžu vykonávať dusenie. Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu. Slúchadlá môžu produkovat hlasný zvuk, príliš nastavená hlasitosť môže poškodiť sluch. Slúchadlá nie sú odolné voči kovovým pilinám. Nevystavujte zariadenie vysokému magnetickému žiareniu. Nepribližujte sa slúchadlami k zdravotníckemu zariadeniu. Na základe žiadosti vypnite slúchadlá v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Udržujte slúchadlá v suchu.



Na predpisovaní vypnite slúchadlá na letiskách a v lietadlách. Slúchadlá ani dokovaciu stanicu nerozoberajte. V blízkosti výbušných materiálov a chemikálií slúchadlá vypnite. Slúchadlá používajte iba s overeným vybavením. Súčasťou slúchadlá / dokovacia stanica môže byť štítok, ktorý detekuje vlhkosť. V prípade vlhkosti v zariadení štítok umiestnený vo vnútri zariadenia sčervene. Výrobca má právo neuznať záruku u takto poškodeného zariadenia.

Poškodenie vyžadujúce odbornú opravu:

Keď dôjde k nasledujúcim prípadom, obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo dodávateľa pre odbornú pomoc. Do zariadenia sa dostala vlhkosť. Zariadenie je mechanicky poškodené. Zariadenie sa nadeštandardne prehrieva.



1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol přeskrtnutého kontajneru na výrobku, obale alebo tlačných materiáloch. 2) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Uživateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Vo vnútri telefónu je umiestnená záručná pečť slúžiaca na overenie, či nebolo do telefónu neodborné zasahovanie. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Prehlásenie o zhode:

Týmto INTELEK spol. s r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia AirBuds G2 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.iget.eu.

Záručná lehota je na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.



RoHS:

Súčasťou použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

PL:

Instrukcja:

Poszczególne parametry, opis obrazka i wygląd w instrukcji obsługi mogą się różnić w zależności od poszczególnych wersji i aktualizacji. Błędy w druku zastrzeżone. Karta gwarancji znajduje się na ostatniej stronie instrukcji. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru seryjnego produktu na karcie gwarancyjnej, potwierdzenia odbioru oraz dowodu zakupu. Jeśli kupujący potwierdza, że numer seryjny nie jest zaznaczony na dowodzie zakupu, ani na liście przewozowym ani na karcie gwarancyjnej co oznacza że nie nie jest możliwe porównanie numeru seryjnego z wyżej wymienionych miejsc to nie ma pewności że produkt został kupiony u sprzedawcy iGET – taki towar powinien być odrzucony przez kupującego ponieważ reklamacja jest odrzucana. Nabywca następnie musi poinformować wszystkie osoby, do których towar zostanie sprzedany. Produkt zostanie wymieniony na

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!