



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Sušička

**WQG233D0CS**

**[cs]** Návod k obsluze a pokyny  
k instalaci

## Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



### Obsah

<b>1 Bezpečnost.....</b>	<b>4</b>	<b>9 Programy .....</b>	<b>24</b>
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	9.1 Automatické programy.....	24
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9.2 Časové programy.....	25
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	<b>10 Příslušenství.....</b>	<b>26</b>
1.4 Bezpečná instalace.....	5	<b>11 Prádlo.....</b>	<b>27</b>
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.1 Příprava prádla.....	27
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba .....	9	<b>12 Základní ovládání .....</b>	<b>27</b>
<b>2 Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>11</b>	12.1 Zapnutí spotřebiče .....	27
<b>3 Ochrana životního prostředí a úspora.....</b>	<b>11</b>	12.2 Nastavení programu.....	27
3.1 Likvidace obalu .....	11	12.3 Vložení prádla.....	27
3.2 Úspora energie.....	11	12.4 Spuštění programu.....	27
3.3 Režim šetření energie .....	12	12.5 Přidání prádla .....	28
<b>4 Instalace a připojení.....</b>	<b>12</b>	12.6 Zrušení programu.....	28
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	12.7 Vyjmutí prádla.....	28
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.8 Vypnutí spotřebiče.....	28
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	12.9 Filtr na žmolky .....	28
4.4 Vyrovnání spotřebiče.....	14	12.10 Filtrační systém ve spodní části .....	30
4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu .....	14	12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	31
<b>5 Seznámení .....</b>	<b>15</b>	<b>13 Dětský zámek .....</b>	<b>32</b>
5.1 Spotřebič .....	15	13.1 Aktivace dětského zámku .....	32
5.2 Ovládací panel .....	16	13.2 Deaktivace dětského zámku .....	32
<b>6 Displej.....</b>	<b>17</b>	<b>14 Základní nastavení.....</b>	<b>32</b>
<b>7 Tlačítka .....</b>	<b>20</b>	<b>15 Čištění a ošetřování .....</b>	<b>32</b>
<b>8 Výsledek sušení .....</b>	<b>23</b>	15.1 Rady k čištění a ošetřování....	32
8.1 Změna výsledku sušení.....	23	15.2 Spodní část .....	33
8.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	23	15.3 Senzor vlhkosti .....	35

<b>16 Odstranění poruch .....</b>	<b>37</b>
<b>17 Přeprava, uskladnění a likvidace .....</b>	<b>42</b>
17.1 Příprava spotřebiče pro přepravu .....	42
17.2 Likvidace starého spotřebiče.....	42
<b>18 Zákaznický servis.....</b>	<b>43</b>
18.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) .....	43
<b>19 Hodnoty spotřeby .....</b>	<b>44</b>
<b>20 Technické údaje .....</b>	<b>45</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!