



# THERMOCOOKER

Návod k obsluze  
THERMOCOOKER



TC 8010

**THERMOCOOKER**

2	Vaše bezpečnost na prvním místě
7	Seznamte se se svým TC 8010
9	Před prvním použitím vašeho TC 8010
10	Složení vašeho TC 8010
10	Sestavení nádoby
14	Použití vašeho TC 8010
14	Zapnutí a vypnutí spotřebiče
14	Přidávání surovin
14	Přerušení chodu
14	Zrušení chodu
14	Nastavení doby přípravy
15	Nastavení teploty
15	Nastavení rychlosti zpracování surovin
16	Funkce pulse
16	Zpětný chod
16	Příprava v páře
16	Funkce hnětení
17	Váha
17	Osobní nastavení
17	Tabulka doby přípravy a rychlosti
18	Tabulka příslušenství a nástavců
19	Péče a čištění

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!