

Amazfit GTR 3 Pro – uživatelská příručka (česká verze)

Připojení a párování

Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód, stáhněte si aplikaci Zepp a nainstalujte ji. Pro co nejlepší výsledek proveďte aktualizaci aplikace na nejnovější verzi (po zobrazení výzvy).

Poznámka: Váš mobilní telefon musí používat Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo novější verzi.

První párování

Při prvním spuštění hodinek se na obrazovce zobrazí QR kód k párování

V telefonu spusťte aplikaci Zepp, přihlaste se do ní a naskenováním QR kódu v hodinkách spárujte telefon s hodinkami.

Párování s novým telefonem:

1. Ve starém telefonu spusťte aplikaci a synchronizujte údaje s hodinkami.
2. Ve starém telefonu přejděte na informační stránku hodinek, v dolní části stránky klepněte na možnost Zrušit párování a zrušte spárování starého telefonu s hodinkami.
3. Obnovte tovární nastavení hodinek a potom je spárujte s novým telefonem podle postupu prvního párování

Aktualizace systému v hodinkách

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 Pro > Aktualizace systému k zobrazení nebo aktualizování systému vašich hodinek.

Jakmile hodinky obdrží zprávu o aktualizaci systému, doporučujeme klepnout na Aktualizovat okamžitě.

Základní operace

Běžně používaná gesta a tlačítka

Klepnutí na obrazovku	Funkce se používá k výběru aktuální položky nebo přechodu k dalšímu kroku
Stisknutí a podržení ciferníku	Aktivace výběru ciferníku a nastavení ciferníku
Zakrytí obrazovky	Vypnutí obrazovky

Přejetí prstem zleva doprava	U většiny podstránek vrácení o stránku výš
Přejetí prstem po obrazovce nahoru nebo dolů	Posouvání obrazovky nebo přepínání stránek
Otočení digitální korunkou	Posouvání obrazovky nebo přepínání stránek
Stisknutí a podržení horního tlačítka po dobu 1 sekundy	Probuzení online hlasovým ovládním
Stisknutí a podržení horního tlačítka po dobu 5 sekund nebo delší	Zapnutí hodinek, přechod na stránku restartování a vynucené restartování

Centrum ovládní

Přejďte prstem dolů po ciferníku hodinek a aktivujte centrum ovládní, kde můžete zobrazit funkce systému hodinek.

Mezi podporované funkce patří Svítlna, DND, Režim divadlo, Stále zapnutá obrazovka, Kalendář, Baterie, Jas, Najít telefon, Bluetooth, Wi-Fi a Nastavení

Najít můj telefon

1. Udržujte hodinky připojené k telefonu.
2. Na stránce ciferníku přejetím prstem dolů přejděte do centra ovládní a klepněte na položku Najít telefon. Váš telefon začne vyzvánět.
3. V seznamu aplikací klepněte na položku Další a potom klepněte na možnost Najít telefon. Váš telefon začne vyzvánět.

Najít hodinky

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 Pro a klepněte na Najít hodinky. Potom vaše hodinky začnou vibrovat a vyzvánět.

Ciferník

Vzhled ciferníků

Některé ciferníky podporují úpravy vzhledu. Pomocí různých vzhledů můžete zobrazit počet kroků, spotřebu kalorií, počasí a další informace a tyto informace upravit podle potřeby.

Úprava vzhledu ciferníku:

1. Po probuzení hodinek dlouhým stisknutím ciferníku přejděte na stránku výběru ciferníků, kde můžete zvolit jiné ciferníky nebo stávající ciferníky upravit.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazíte dostupné náhledy ciferníků. Tlačítko Upravit se zobrazí v dolní části ciferníku, který podporuje úpravu vzhledu. Klepnutím na toto tlačítko přejdete na stránku umožňující úpravu vzhledu tohoto ciferníku.
3. Vyberte vzhled, který chcete upravit. Klepněte na vzhled, nebo přejetím prstem nahoru nebo dolů po obrazovce procházejte mezi vzhledy.
4. Až dokončíte úpravy, stisknutím horního tlačítka zapnete ciferník.

Stále zapnutý displej

Pokud bude tato funkce zapnuta, obrazovka bude v pohotovostním režimu stále zobrazovat čas a některé údaje. Tím se však výrazně sníží výdrž baterie.

Nastavení stále zapnutého displeje:

1. Po probuzení hodinek stiskněte horní tlačítko a přejděte do seznamu aplikací. Poté přejděte na Nastavení > Displej a jas > Stále zapnutý displej.
2. Vyberte styl ciferníku a zapněte funkci Stále zapnutý displej.

Přidání ciferníků

Ve výchozím nastavení hodinky poskytují několik ciferníků. Z aplikace Zepp přejděte do obchodu, aby se synchronizovaly online ciferníky s hodinkami, nebo pomocí aplikace Zepp nastavte obrázek na telefonu jako obrázek ciferníku.

Přidání online ciferníků:

1. Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 Pro > Obchod.
2. Vyberte jeden nebo více ciferníků a poté je synchronizujte s hodinkami. Získáte tak více možností.

Přidání upravených ciferníků:

Zkontrolujte, zda jsou hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 Pro > Obchod a přejděte na upravené ciferníky.

Změna ciferníků

1. Probudte ciferník a dlouhým stisknutím ciferníku přejděte na stránku výběru ciferníků.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazte náhledy ciferníků, které lze ve vašich hodinkách použít, včetně integrovaných ciferníků a synchronizovaných online ciferníků.
3. Klepněte na požadovaný ciferník, kterým chcete nahradit aktuální ciferník.

Odstranění ciferníků

Když v hodinkách dochází volné místo, budete muset odstranit některé ciferníky, a uvolnit tak místo pro nové (ponechte minimálně jeden ciferník).

1. Probudte ciferník a dlouhým stisknutím ciferníku přejděte na stránku výběru ciferníků.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazte náhledy ciferníků, které lze ve vašich hodinkách použít, včetně integrovaných ciferníků, synchronizovaných online ciferníků a upravených ciferníků.
3. Stiskněte dlouze ciferník, který chcete odstranit, a přejeďte prstem po obrazovce nahoru. U ciferníků s tlačítkem Smazat lze ciferník odstranit klepnutím na toto tlačítko.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!