

# ARMODD Candywatch Premium 2



**CZ**  
3

**SK**  
21

**PL**  
39

**HU**  
57

**EN**  
75

**DE**  
92


**RO**  
111

**SI**  
129

## Obsah

Popis produktu	5
Nabíjení a zapnutí	6
Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem	6
Nastavení jazyka	10
Ovládání hodinek	10
Ciferník	10
Změna ciferníku	10
Nastavení vlastního ciferníku	11
Rozsvícení displeje otočením zápěstí	11
Zprávy	12
Přehled funkcí	13
Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy	15

## Videonávod



<https://rebrand.ly/s5b3zsr>

*Děkujeme,  
že jste si zakoupili náš výrobek.*

*Před použitím si prosím prostudujte tento návod.  
Výrobce nenesse odpovědnost za škody  
způsobené nesprávným používáním výrobku.*

## Popis produktu



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!