

# ARMODD Wristcandy 2



<b>CZ</b>	<b>SK</b>	<b>PL</b>	<b>HU</b>	<b>EN</b>	<b>DE</b>	<b>RO</b>	<b>SI</b>
3	28	54	82	108	134	160	186

## Videonávod



<https://rebrand.ly/16ox1do>

## Obsah

Popis produktu	5
Nabíjení a zapnutí	6
Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem	7
Ovládání hodinek	9
Nastavení jazyka	12
Ciferník	12
Nastavení vlastního ciferníku	13
Zprávy	14
Rozsvícení displeje otočením zápěstí	14
Přehled funkcí	15
Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy	21

*Děkujeme,  
že jste si zakoupili náš výrobek.*

*Před použitím si prosím prostudujte tento návod.  
Výrobce nenese odpovědnost za škody  
způsobené nesprávným používáním výrobku.*

## Popis produktu

Dotykový  
display

Boční  
tlačítko

Nabíjecí  
kontakty



Senzory

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!