

## ČISTIČ VZDUCHU AIRKOMFORT AC-05 S IONIZÁTOREM



**NÁVOD K POUŽITÍ**

Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej pro případnou potřebu.

## **BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:**

1. Zkontrolujte, zda elektrická zásuvka splňuje požadované napětí
2. Nepokládejte přístroj na kovovou desku
3. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo v místnosti se zvýšenou vlhkostí vzduchu
4. Zařízení spustíte pouze tehdy, je-li filtr správně zasunut a přední část je zavřená.
5. Neseďte na zařízení ani na něj nepokládejte žádné předměty.
6. Udržujte čistič v bezpečné vzdálenosti od topných a elektrických spotřebičů.
7. Nikdy nepoužívejte zařízení na horkých površích nebo v jejich blízkosti.
8. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, aby nedošlo k požáru.
9. Nezapínejte čističku, když používáte sprej proti komárům.
10. Nestříkejte nic do zařízení.
11. Nedovolte, aby si s čističem hrály malé děti.
12. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučením o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
13. Nezapojte ani nevytahujte napájecí kabel mokřými rukama.
14. Jednotku nerozebírejte, pokud je připojena ke zdroji napájení.
15. Pokud stroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
16. Zástrčku vždy vytáhněte tahem za zástrčku, nikoli za kabel.
17. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobná kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
18. Neumývejte stroj ve vodě. Stačí jej očistit mírně navlhčeným ručníkem.
19. Prach na vstupní mřížce očistíte pomocí suchého a měkkého kartáče.
20. Neblokujte přívod vzduchu.
21. K čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, jako je alkohol nebo ředidlo.
22. Před čištěním a údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
23. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
24. Pouze pro vnitřní použití.
25. Zařízení je určeno pouze pro použití popsané v tomto návodu. Pokud je přístroj používán pro účely, na které není určen, nebo je nesprávně použitý, nepřebírá výrobce odpovědnost za jakékoli škody.
26. Umístěte jednotku přibližně 90 cm nad podlahu, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu.
27. Umístěte zařízení na pevný rovný povrch. Zajistěte, aby byl kolem zařízení dostatek místa a tím bylo zaručeno správné větrání.

## **VLASTNOSTI A FUNKCE**

### **Produkce negativních iontů:**

Zvláštností tohoto čističe vzduchu je to, že dokáže produkovat negativní ionty. Negativní ionty jsou hojné v našem přirozeném prostředí, jako jsou lesy, vodopády, hory a moře. Negativní ionty jsou užitečné pro zvýšení metabolismu a homeostázy lidského

těla. Tento čistič vzduchu je vybaven generátorem negativních iontů, který může pomocí elektrické simulace produkovat velké množství negativních iontů.

#### **Pokročilý systém filtrů:**


Jednou ze zvláštností tohoto přístroje je pokročilý čtyřstupňový filtrační systém, který zahrnuje: PP filtr, HEPA filtr, filtr studeného katalyzátoru a filtr s aktivním uhlím.

1. PP filtr účinně odstraňuje prachové částice a bakterie ve vzduchu nad 20um, čímž prodlužuje životnost HEPA filtru.
2. HEPA filtr účinně filtruje prachové částice, pyl a bakterie ve vzduchu nad 0,3um, čímž dosahuje vysokého účinku čištění vzduchu a udržuje jej čerstvý.
3. Filtr studeného katalyzátoru katalyticky rozloží škodlivé plyny ve vzduchu, jako je formaldehyd, uhlík, oxid uhelnatý, amoniak, ethylmerkaptan a sirovodík, a má funkci vysoce účinné antibiomy.
4. Filtr s aktivním uhlím účinně eliminuje škodlivé látky ze vzduchu, jako je prach, formaldehyd, amoniak, benzen a bakterie, s malou odolností proti větru.

#### **Inovativní design:**

Efektivní vzhled splňuje nejnovější požadavky trhu. Negativní ionty, rychlost a čas lze na displeji jasně zobrazit, díky čemuž snadno zvládne různé funkce.

#### **PROVOZ**



**1. NASTAVITELNÁ RYCHLOST:** Když stroj začne běžet, rychlost větru je nízká a signál rychlosti větru zůstane nahoře. Pokud potřebujete naléhavě čerstvý vzduch, stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko RYCHLOST, poté se rychlost větru změní na střední nebo vysokou, zatímco signál rychlosti větru se objeví uprostřed nebo dole.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!