

*acer*



*Aspire 3*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 3

Zahrnuje: A314-22 / A314-22G / A314-22S

Tato revize: 05/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>47</b>
Uživatelské příručky .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	47
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Použití hesla .....	47
Vypnutí počítače .....	6	Zadání hesel .....	48
Péče o počítač .....	7	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>49</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Pořadí spouštění .....	49
Čištění a servis .....	8	Nastavení hesel .....	49
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>50</b>
Interní baterie .....	11	Úsporný režim .....	50
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>12</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>52</b>
Obrazovka .....	12	Vlastnosti baterie .....	52
Zobrazení klávesnice .....	13	Dobíjení baterie .....	52
Pohled zleva .....	14	Optimalizace životnosti baterie .....	53
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	14	Kontrola napájení z baterie .....	54
Pohled zprava .....	15	Upozornění na vybití baterie .....	54
Pohled zespodu .....	16	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>55</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>17</b>	Odpojení od stolního počítače .....	55
Zámkové klávesy .....	17	Přenášení .....	55
Speciální klávesy .....	17	Příprava počítače .....	55
Klávesové zkratky .....	18	Co vzít s sebou na schůzky .....	56
Klávesy Windows .....	19	Přenášení počítače domů .....	56
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>20</b>	Příprava počítače .....	56
Gesta na touchpadu .....	20	Co vzít s sebou .....	56
Změna nastavení touchpadu .....	22	Zvláštní opatření .....	57
<b>Obnovení</b> .....	<b>24</b>	Používání počítače v domácí kanceláři .....	57
Vytvoření zálohy historie souboru .....	24	Cestování s počítačem .....	57
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	27	Příprava počítače .....	57
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	27	Co vzít s sebou .....	58
Obnovení počítače .....	31	Zvláštní opatření .....	58
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	32	Cestování do jiných zemí .....	58
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	34	Příprava počítače .....	58
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>38</b>	Co vzít s sebou .....	58
Povolení a zakázání Bluetooth .....	38	Zvláštní opatření .....	59
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	38	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>61</b>
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>41</b>	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>62</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	41	Připojení monitoru .....	62
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	41	Sluchátka a mikrofon .....	62
Připojení pomocí kabelu .....	44	<b>HDMI</b> .....	<b>63</b>
Integrovaná možnost síťového připojení .....	44	<b>Časté otázky</b> .....	<b>65</b>
Připojení k mobilní síti .....	44	Vyžádání služby .....	67
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>45</b>	Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....	69
		Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? .....	69
		Jak mohu počítač vypnout? .....	69
		Jak mohu počítač odemknout? .....	69
		Jak mohu nastavit připomenutí? .....	71

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!