

ConceptD™



ConceptD 3 Ezel
ConceptD 3 Ezel Pro
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

ConceptD 3 Ezel / ConceptD 3 Ezel Pro

Zahrnuje: CC314-72 / CC314-72G / CC314-72P / CC315-72 / CC315-72G / CC315-72P

Tato revize: 07/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt ConceptD

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Integrovaná možnost síťového připojení... 49	
Uživatelské příručky	6	ConceptD Palette	50
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Hlavní obrazovka ConceptD Palette.....	50
Vypnutí počítače	6	Nastavení barevného profilu	50
Péče o počítač	7	Nastavení TrueHarmony	52
Péče o adaptér střídavého proudu.....	8	Monitorování	52
Čištění a servis	8	Rozdělit obrazovku	53
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	8	Centrum aplikací	53
Interní baterie	11	Pokročilá nastavení	54
Seznámení s notebookem ConceptD	12	Nastavení klávesy ConceptD.....	54
Obrazovka	12	Povolte klávesu PrtScn pro spuštění nástroje Vystřížek obrazovky	55
Zobrazení klávesnice.....	13	Správa zkopírovaných položek ve schránce	56
Pohled zprava	14	Volba barev	57
Informace o USB 3.2 Gen 1.....	15	Zkratky klávesnice na obrazovce	58
Pohled zleva	15	Nastavení barevného profilu na monitoru ConceptD.....	59
Informace o USB typu C	16	Synchronizace barevného profilu.....	59
Pohled zespodu.....	16	Změna barevného profilu	59
Používání klávesnice	18	Bluelight Shield	61
Zámkové klávesy	18	Zabezpečení počítače	63
Speciální klávesy	18	Používání bezpečnostního zámku počítače	63
Klávesové zkratky	19	Použití hesla	63
Klávesy Windows	20	Zadání hesel	64
EzeITM Hinge	21	Čtečka otisků prstů	65
Dobíjecí aktivní stylus	23	Jak použít čtečku otisků prstů.....	65
Rychlé nabíjení.....	23	Nástroj BIOS	70
Vyjměte nebo vložte stylus	24	Pořadí spouštění.....	70
Používání přesného touchpadu	25	Nastavení hesel	70
Gesta na touchpadu	25	Řízení spotřeby	71
Změna nastavení touchpadu	27	Úsporný režim.....	71
Obnovení	29	Jednotka bateriových zdrojů	73
Vytvoření zálohy historie souboru	29	Vlastnosti baterie	73
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	32	Dobíjení baterie.....	73
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	32	Optimalizace životnosti baterie	74
Obnovení počítače	36	Kontrola napájení z baterie	75
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	37	Upozornění na vybití baterie.....	75
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	39	S počítačem na cestách	76
Používání připojení Bluetooth	43	Odpojení od stolního počítače	76
Povolení a zakázání Bluetooth	43	Přenášení	76
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	43	Příprava počítače	76
Připojení k Internetu	46	Co s sebou na schůzky	77
Připojeno k bezdrátové síti	46	Přenášení počítače domů.....	77
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	46	Příprava počítače.....	77
Připojení pomocí kabelu	49	Co vzít s sebou	78
		Zvláštní opatření	78
		Používání počítače v domácí kanceláři	78
		Cestování s počítačem	79
		Příprava počítače.....	79

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!