

acer



*TravelMate* Spin B3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate Spin B3

Zahrnuje: B311R-31 / B311RN-31

Tato revize: 04/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Na úvod</b>	<b>6</b>	<b>Acer ProShield</b>	<b>42</b>
Uživatelské příručky .....	6	Přehled .....	42
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Nastavení nástroje Acer ProShield .....	42
Vypnutí počítače .....	6	Osobní zabezpečený disk .....	44
Péče o počítač .....	7	Správce pověření .....	45
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Ochrana dat .....	45
Čištění a servis .....	8	Odstranění dat .....	46
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>9</b>	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>47</b>
Obrazovka .....	9	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	47
Zobrazení klávesnice .....	10	Použití hesla .....	47
Pohled zleva .....	11	Zadání hesel .....	48
Informace o USB typu C .....	12	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>49</b>
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	12	Pořadí spouštění .....	49
Pohled zprava .....	12	Nastavení hesel .....	49
Pohled zezadu .....	13	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>50</b>
Pohled zespodu .....	14	Úsporný režim .....	50
<b>Používání klávesnice</b>	<b>15</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>52</b>
Zámkové klávesy .....	15	Vlastnosti baterie .....	52
Speciální klávesy .....	15	Dobíjení baterie .....	52
Klávesové zkratky .....	16	Optimalizace životnosti baterie .....	53
Klávesy Windows .....	17	Kontrola napájení z baterie .....	54
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>18</b>	Upozornění na vybití baterie .....	54
Gesta na touchpadu .....	18	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>55</b>
Změna nastavení touchpadu .....	20	Odpojení od stolního počítače .....	55
<b>Obnovení</b>	<b>22</b>	Přenášení .....	55
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	22	Příprava počítače .....	55
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	26	Co s sebou na schůzky .....	56
Obnovení počítače .....	27	Přenášení počítače domů .....	56
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	27	Příprava počítače .....	56
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	29	Co vzít s sebou .....	56
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>32</b>	Zvláštní opatření .....	57
Povolení a zakázání Bluetooth .....	32	Používání počítače v domácí kanceláři .....	57
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	32	<b>Cestování s počítačem</b>	<b>57</b>
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>35</b>	Příprava počítače .....	57
Připojeno k bezdrátové síti .....	35	Co vzít s sebou .....	58
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	35	Zvláštní opatření .....	58
Připojení pomocí kabelu .....	38	<b>Cestování do jiných zemí</b>	<b>58</b>
Integrovaná možnost síťového připojení .....	38	Příprava počítače .....	58
Připojení k mobilní síti .....	38	Co vzít s sebou .....	58
<b>Bluelight Shield</b>	<b>40</b>	Zvláštní opatření .....	59
		<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>61</b>
		<b>Port USB typu C</b>	<b>62</b>
		<b>Čtečka karet microSD</b>	<b>63</b>
		<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>64</b>
		Připojení monitoru .....	64
		Sluchátka a mikrofon .....	64

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!