

System péče o oděvy (AIRDRESSER)

Uživatelská příručka

DF60*8****G



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Co potřebujete vědět o bezpečnostních pokynech	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Všeobecné výstrahy	6
Elektrické výstrahy	7
Výstrahy k instalaci	8
Výstrahy k čištění	8
Pokyny k OEEZ	9
Před spuštěním	10
Instalace	10
Zapnutí připojení Wi-Fi (pouze u síťových modelů)	12
Přehledné informace o produktu	13
Ovládací panel	15
Přehled programů	17
Průvodce péčí o tkaniny	19
Tabulka péče o tkaniny	22
Smart Control	25
Použití produktu a příslušenství	28
Použití programu	28
Použití příslušenství	30
Čištění a údržba	37
Exteriér	37
Nádrže na vodu	38
Tác na vodu	39
Vzduchový filtr	40
Filtr cupaniny	42
Lampa (světelný zdroj)	42
Odstraňování vodního kamene	43
Přesun produktu na jiné místo	43
Odstraňování potíží	44
Zprávy s oznámením	44
Kontrolní body	45

Specifikace	47
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	47
Technické údaje	47

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!