

niceboy®

ORYX M410 GRAVITY

User Manual / Gaming Mouse



CZ

OBSAH BALENÍ

Niceboy ORYX M410 GRAVITY
Uživatelský manuál

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY


Windows 7/Win8/Win8.1/Win10
30 MB volného místa na disku

PŘEHLED ROZVRŽENÍ

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Scrolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko DPI
7. Tlačítko střelby

INSTALACE

Myš po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není myš rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači. Pro více funkcí doporučujeme stáhnout náš software Niceboy ORYX M410 GRAVITY z webové stránky <https://niceboy.cz/podpora/software>



PARAMETRY

Napětí:	DC 5V ±5G, proud: ≤ 100mA
Rozměry:	133 x 87 x 42 mm
Max DPI:	12 000 DPI
DPI MODE:	1000/2000/3000/4000/5000/12000 Hz
Obnovovací frekvence:	1000 Hz
Přídavné závaží:	6 x 5 g
Počet tlačítek:	7
Senzor:	Optický
Zrychlení:	až 40 g
Délka kabelu:	1,5 m
Připojení:	USB

NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ

Pro nastavení podsvícení či přidání maker lze využít program Niceboy ORYX M410 GRAVITY, který lze stáhnout na stránkách <https://niceboy.cz/podpora/software>.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.

K čištění mezer používejte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší. K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

DODATEČNÉ INFORMACE

Nepoužívejte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!