





E/ea





## I – Popis přístroje

<b>A</b>	Tlačítko
<b>B</b>	Trubice
<b>C</b>	Kryt
<b>D</b>	Filtr
<b>E</b>	Nádržka na dužinu
<b>F</b>	Hubička zabraňující kapání
<b>G</b>	Tělo přístroje
<b>H</b>	Bezpečnostní ramena
<b>I</b>	Vypínač Zapnuto/Vypnuto
<b>J</b>	Spínač rychlosti
<b>K</b>	Kón ( <b>podle typu</b> )
<b>L</b>	Mřížka na odšťavování ovoce ( <b>podle typu</b> )
<b>M</b>	3 skleničky ( <b>podle typu</b> )
<b>N</b>	Příslušenství držák na skleničky ( <b>podle typu</b> )
<b>O</b>	Kartáček na čištění
<b>P</b>	Uložení šňůry

## II – Před prvním použitím

Sundejte bezpečnostní ramena (**H**). Sundejte tlačítko (**A**), kryt (**C**), filtr (**D**), nádržku na dužinu (**E**), příslušenství držák na skleničky (**N**), skleničky (**M**).

Veškeré příslušenství umyjte vlažnou vodou s přípravkem na nádobí, osušte, potom přístroj znovu složte.

## III – Používání odštědivky

Odstředivka umožňuje získat šťávu v podstatě ze všech druhů měkkého i tvrdého ovoce a zeleniny. Nicméně není možné získávat šťávu z banánů, kokosových ořechů, avokád, ostružin, fíků, baklažánů apod.

### III A – Uvedení odštědivky do provozu

1. Správně uzamkněte bezpečnostní ramena (**H**) a kryt (**C**);
2. Nakrájejte ovoce nebo zeleninu na kousky a odstraňte jádra.
3. Pod hubičku dejte skleničku na šťávu.
4. Ujistěte se, že hubička je ve spodní poloze (**obr. 1**).
5. Zapojte přístroj do elektrické sítě.
6. Přístroj uveďte do chodu vypínačem (**I**).
7. Podle použitého ovoce vyberte spínačem (**J**) rychlost (**srovnejte tabulku níže**).
8. Vyjměte tlačítko a trubici po kouskách vkládejte ovoce nebo zeleninu.  
**Když vkládáte ovoce nebo zeleninu, musí být zapnutý motor**.
9. Potraviny tlačte tlačítkem, ne však příliš silně. Nepoužívejte žádný jiný nástroj.  
**HLAVNĚ** netlačte prsty. Šťáva vytéká do sklenice hubičkou, dužina se hromadí v nádržce na dužinu.
10. Když je sklenice plná, zastavte přístroj a vraťte hubičku do horní polohy (**obr. 2**).
11. Když se vám zdá, že je nádržka plná nebo že se proud šťávy zpomaluje, vyprázdněte nádržku držátkem kartáčku (**O**) a je-li to nutné, umyjte filtr kartáčkem.
12. Po použití doporučujeme příslušenství rychle umýt kartáčkem (**O**), aby na něm potraviny nezaschly. Mimo tělo přístroje se může toto veškeré příslušenství mýt v myčce na nádobí (**v horním koši**).
13. Několik orientačních příkladů.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!