



## Používateľská príručka



### Spríevodca časťami skenera

Podľa tejto časti môžete identifikovať časti vášho skenera.



### Umiestnenie originálov na skener

Pri ukladaní originálnych dokumentov alebo fotografií na skener postupujte podľa týchto krokov.



### Skenovanie originálov

Postupujte podľa nasledovných podrobných pokynov a naskenujte svoje originálne dokumenty alebo fotografie pomocou niektorej dostupnej metódy skenovania.



### Skenovanie špeciálnych projektov

Postupujte podľa nasledovných pokynov v prípade potreby vytvorenia špecifických projektov skenovania.



### Údržba

Pri údržbe a premiestňovaní skenera postupujte podľa nasledovných pokynov.



### Riešenie problémov

Ak máte problém s používaním skenera alebo softvéru, tu nájdete riešenia.



### Technické údaje

Technické detaily o vašom skeneri a príslušenstve nájdete tu.

Bezpečnosť  
 Copyright a ochranné známky  
 Verzie operačného systému

# Obsah

## Sprievodca časťami skenera

---

- Časti skenera
- Kontrolky a tlačidlá

## Umiestnenie originálov na skener

---

- Umiestnenie dokumentov alebo fotografií
- Umiestnenie filmov alebo diapozitívov (iba Perfection V370 Photo)

## Skenovanie originálov

---

- Používanie tlačidiel skenera
- Používanie programu Document Capture Pro (pre systém Windows)/Document Capture (pre systém Mac OS X)
- Pomocou iného skenovacieho programu
- Režim Epson Scan

## Skenovanie špeciálnych projektov

---

- Skenovanie do služby SharePoint alebo služby typu cloud
- Skenovanie do súboru PDF
- Používanie skenera ako kopírovacieho stroja
- Skenovanie priamo do e-mailu
- Priradenie programu tlačidlu skenera
- Konverzia naskenovaných dokumentov na upraviteľný text
- Úprava naskenovanej obrázky

## Údržba

---

- Čistenie skenera
- Výmena svetelného zdroja skenera
- Nastavenie časovača vypnutia
- Preprava skenera

## Riešenie problémov

---

### Riešenie problémov

- Problémy so skenerom
- Problémy so skenovaním
- Problémy s kvalitou naskenovanej obrázky
- Odinštalovanie softvéru na skenovanie

### Kde získať pomoc

- Webová lokalita technickej podpory
- Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson

## Technické údaje

---

- Systémové požiadavky
- Technické údaje skenera




Úvodná obrazovka > Sprievodca časťami skenera


## Časti skenera

### ✓ Poznámka:

Diely uvedené v tejto časti patria k skenerom Perfection V37 alebo Perfection V370 Photo.




a. kryt skenera



a. podložka na dokumenty (iba Perfection V370 Photo)

b. plocha na dokumenty

c. vozík (pod plochou na dokumenty)



a. okno jednotky na fólie (iba Perfection V370 Photo)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!