

HYUNDAI


FMT 212 MP



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

VLASTNOSTI

- 1) Podpora karty TF (Micro SD), mini USB a audio konektoru.
- 2) Podpora formátu MP3/WMA.
- 3) Přímé čtení karty TF (Micro SD).
- 4) Úplný kmitočtový rozsah (87,5 – 108,0 MHz).
- 5) Funkce zobrazení frekvence a funkce paměti skladeb.
- 6) Uložení vysílací frekvence.
- 7) Otočný kloub pro pohodlné používání.
- 8) Po odpojení od zapalovače lze přístroj používat jako přehrávač MP3.
- 9) Vyvolání poslední frekvence, čísla stopy a hlasitosti při opětovném zapnutí.
- 10) Po připojení k počítači lze používat jako čtečku karet a snadno kopírovat skladby.




POUŽÍVÁNÍ

- 1) Připojte přístroj do zásuvky cigaretového zapalovače vozidla.
- 2) Do vstupu TF zasuňte kartu TF, zapojte sluchátka a přístroj lze používat jako přehrávač MP3.
- 3) Pokud při zobrazení frekvence stisknete tlačítko **CH**, můžete poté měnit hodnotu frekvence podle vlastního přání pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶. V režimu přehrávání můžete stisknutím a podržením tlačítka **CH** přepnout do režimu nastavení. V režimu pauzy se podržením tlačítka **CH** dostanete do menu. Tlačítka ◀◀ a ▶▶ provedete volbu a tlačítkem ▶|| ji potvrdíte.
- 4) Stisknutím tlačítka ◀◀ můžete přejít na předchozí skladbu (nebo snížit hlasitost): krátkým stisknutím tlačítka ◀◀ zvolíte předchozí skladbu, podržením snížíte hlasitost.
- 5) Stisknutím tlačítka ▶▶ můžete přejít na následující skladbu (nebo zvýšit hlasitost): krátkým stisknutím tlačítka ▶▶ zvolíte následující skladbu, podržením zvýšíte hlasitost.
- 6) ▶|| Přehrávání/Pauza: Toto tlačítko funguje, pokud je přístroj připojen k zapalovači 12 V. Stisknutím tohoto tlačítka se pozastaví přehrávání. Po opětovném stisknutí se přehrávání obnoví. Podržením tlačítka se přístroj přepne do režimu přehrávání.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- 1) Tlačítka ◀◀/▶▶ zvolte požadovanou skladbu. Na displeji se zobrazí číslo skladby.
- 2) Tlačítka 0 až 9 zvolte požadovanou skladbu. Na displeji se zobrazí číslo skladby. Například pokud stisknete „1“, „3“, „5“ a poté „PICK SONG“, uvidíte na displeji „135“ a přehraje se skladba č. 135.
- 3) Stisknutím tlačítka „-“ snížíte hlasitost. Stisknutím tlačítka „+“ hlasitost zvýšíte. Můžete také nastavit hlasitost rádia.
- 4) Tlačítkem „CH-“ snížíte frekvenci, tlačítkem „CH+“ ji zvýšíte. Frekvence se zobrazuje na displeji, podle kterého se můžete orientovat při nastavení.
- 5) Tlačítka 0 až 9 zvolte požadovanou frekvenci. Na displeji se zobrazí hodnota frekvence. Například pokud stisknete „1“, „0“, „7“ a „5“ a poté „CH SET“, uvidíte na displeji „107,5“.
- 6) Po stisknutí tlačítka „EQ“ máte na výběr k dispozici řadu režimů, například neutrální, pop, rock, klasika, džez, atd.
- 7) Stisknutím tlačítka ▶|| můžete skladbu přehrávat nebo její přehrávání pozastavit. Podržením tlačítka ▶|| můžete měnit režim přehrávání (například opakované přehrávání jedné skladby, náhodné přehrávání, atd.).
- 8) V režimu přehrávání můžete stisknutím tlačítka „PICK SONG“ a „CH SET“ vybrat k přehrávání předchozí nebo následující složku.



POUŽÍVÁNÍ MP3

- 1) Po zapojení sluchátek můžete přístroj používat jako přehrávač MP3.
- 2) Zapojte sluchátka do linkového vstupu, zapněte přístroj a můžete poslouchat hudbu.
- 3) Chcete-li přístroj nabít, zapněte jej a pomocí kabelu USB jej nabijte nebo použijte zapalovač vozidla.
- 4) Přístroj je provozuschopný po cca 30 minutách nabíjení.
- 5) Pokud přístroj používáte k přehrávání MP3, nelze jej používat pro příjem FM. Chcete-li využít tuto funkci, musíte přístroj připojit k zapalovači vozidla.
- 6) Chcete-li stáhnout nebo vymazat soubor, přístroj vypněte a připojte jej počítači.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!