

TechniSat

Návod k obsluze

DigitRadio 210



DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Obsah

Obsah.....	2
Popis přístroje.....	4
Obsah balení	5
Bezpečnost přístroje	6
Umístění přístroje	8
Zacházení s bateriemi / akumulátory.....	9
Výměna baterií / akumulátorů	11
Pokyny k likvidaci.....	12
Směrnice a normy.....	13
Vlastnosti přístroje	14
Příprava přijímače k uvedení do provozu ...	15
Zlepšení příjmu antény.....	15
Používání sluchátek.....	16
Zapnutí / Vypnutí přístroje.....	16
První spuštění.....	17
Nastavení hlasitosti.....	17
Výběr režimu příjmu DAB / UKW	18
Režim příjmu DAB	18
Co je DAB	18
Automatické vyhledávání	21
Spuštění programu rádia.....	22
Uložení oblíbených stanic.....	22
Spuštění oblíbené stanice.....	22
DRC (Komprese dat)	23
Odstranění neaktivních stanic.....	24
Informace na displeji.....	25
Režim příjmu FM	26

Automatická volba stanic	26
Ruční vyhledávání stanic	26
Uložení do oblíbených	27
Spuštění oblíbených stanic	27
Informace na displeji	28
Nastavení vyhledávání	29
Nastavení audio	30
Jazyk	31
Tovární nastavení	32
Verze softwaru	33
Technické údaje	33

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!