


ESPAÑOL

MP-425N

Reproductor de MP3 con memoria 4GB.

Eliminación correcta de este producto - (material eléctrico y electrónico de desecho) La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.



CONTROLES Y FUNCIONES

1. Interruptor encendido / apagado
2. VOLUMEN +
3. Salto adelante
4. salto atrás
5. VOLUMEN -
6. Clip
7. Mini USB
8. Salida de auriculares
9. Tecla Play / Pause

CARGAR LE PILAS

Antes de utilizar la unidad MPS-020, conectar el reproductor a la computadora mediante el cable USB para cargar las baterías internas. Le recomendamos que dejarlo conectado por lo menos 3 a 5 horas.

FUNCIONAMIENTO

NOTA: Las canciones se cargan primero en la memoria interna, así que si no entran en la memoria les canciones no puede reproducir.

Copiar las canciones MP3 en la MEMORIA INTERNA

Conecte la unidad MP-425 para PC tramite el cable USB. Espere hasta que el dispositivo es reconocido por el PC, a continuación, transferir las canciones que desee en la memoria interna.

REPRODUCIR MP3

- 1) Encienda el reproductor (1)
- 2) Después de 3 segundos, el reproductor reproducirá automáticamente las canciones.
- 3) Para saltar de una canción a l' otra, pulse la tecla de salto adelante (3) o saltar atrás (4).

AURICULARES

Esta unidad está equipada con una salida de auriculares de 3,5 mm (8). Conecte los auriculares para escuchar las canciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación: batería interna de iones de litio.

Este reproductor es compatible con el sistema operativo Windows XP, Vista o Mac 7

Memoria 4 GB


Dimensiones: 32 x 37 x 12 mm

ITALIANO

MP-425N

Lettore MP3 con memoria da 4 GB

Corretto smaltimento del prodotto - (rifiuti elettrici ed elettronici) Il marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire l'utilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto a l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



COMANDI - FUNZIONI

1. Accensione / Spegnimento
2. VOLUME +
3. Salto avanti
4. Salto indietro
5. VOLUME -
6. Clip di fissaggio
7. Mini USB
8. Uscita cuffie
9. Tasto Play / Pause

CARICARE LA BATTERIA

Prima di utilizzare l'apparecchio, collegare il lettore MPS-020 al PC tramite il cavo USB per caricare le batterie interne. Si consiglia di lasciarlo collegato almeno 3 - 5 ore.

FUNZIONAMENTO

NOTA: I brani musicali vanno caricati prima nella memoria interna, quindi se non viene caricata la musica l'apparecchio non può riprodurre i brani.

COPIARE I BRANI MP3 NELLA MEMORIA INTERNA

Collegare l' MP-425 al PC tramite il cavo USB e attendere finché l'apparecchio viene riconosciuto dal PC, quindi trasferire i brani desiderati nella memoria interna.

RIPRODUZIONE MP3

- 1) Accendere il lettore (1)
- 2) Dopo 3 secondi, il lettore riproduce automaticamente i brani.
- 3) Per saltare da un brano all' altro, premere i tasti Salto avanti (3) o Salto indietro (4).

CUFFIE

Questo apparecchio è provvisto di un' uscita per cuffie da 3,5mm (8). Collegare la cuffia per ascoltare i brani.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria agli ioni di litio interna.

Questo lettore supporta il sistema operativo Windows XP, Vista o Mac.

Dimensioni: 32 x 37 x 12 mm

Specifica soggetta a cambiamenti senza preavvisi.

Noi.	Roadstar Italia Spa Viale Matteotti, 39 I-22012 Cernobbio (Como)
Dichiariamo:	Che il modello MP-425N della Roadstar è prodotto in conformità al D.M. no. 548 datato 28/08/95 (G.U. no. 301 datata 28/12/95) e, in particolare, è in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2 comma 1.



Shuffle MP3 player
with 4 GB memory.

MP-425N

Instruction manual

Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions

Manual de instrucciones

Manuale d'istruzioni

Manual de instruções



CONTROLES - FUNÇÕES

1. Interruptor on / off
2. VOLUME +
3. botão para a frente
4. botão voltar
5. VOLUME -
6. Clip
7. Mini USB
8. Saída fones
9. Botão Play / Pause

CARREGADOR DE BATERIA

Antes de utilizar a unidade MPS-020, conectar o aparelho ao PC através do cabo USB para carregar as baterias internas. Recomendamos que você deixe ligado pelo menos 3-5 horas.

OPERAÇÃO

NOTA: As músicas são primeiramente carregado na

memória interna, inserir a canções não pode reproduzir músicas.

Copiar as músicas em MP3 MICRO SD

Ligue o MP-425 para PC tramite o cabo USB. Aguarde até que o dispositivo é reconhecido pelo PC, em seguida, transferir as músicas que deseja na memória.

USE MP3

- 1) Ligue o leitor (1)
- 2) Depois de 3 segundos, o jogador vai tocar as músicas automaticamente.
- 3) Para passar de uma música para o outro, pressione botão para a frente (3) botão voltar (4).

HEADPHONES

Esta unidade está equipada com uma saída de fone de 3,5 mm (8). Conectar o fone para ouvir as canções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação: bateria interna de lítio.

Este player suporta o sistema operacional Windows XP, Vista ou Mac 7

Memória 4 GB

Dimensões: 40 x 37 x 12 mm

As características e o design podem ser alterados sem prévio aviso.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!