

**ThinkPad**

# Uživatelská příručka

ThinkPad L440 a L540

**Poznámka:** Před použitím těchto informací a produktu, který popisují, si nezapomeňte přečíst následující informace:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení*
- *Regulatory Notice*
- „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce vi
- Dodatek E „Upozornění“ na stránce 171

Aktuální dokumenty *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení* a *Regulatory Notice* jsou k dispozici na webových stránkách podpory Lenovo na adrese:  
<http://www.lenovo.com/UserManuals>.

**Osmé vydání (červenec 2015)**

**© Copyright Lenovo 2013, 2015.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

<b>Důležité informace</b> . . . . .	<b>v</b>	Připojení k síti Ethernet . . . . .	35
Důležité bezpečnostní instrukce . . . . .	vi	Bezdrátová připojení . . . . .	35
Stavy, které vyžadují okamžitou akci . . . . .	vii	Použití externího displeje. . . . .	39
Bezpečnostní pokyny . . . . .	vii	Připojení externího displeje . . . . .	39
		Nastavení režimu zobrazení . . . . .	39
		Změna nastavení zobrazení . . . . .	39
<b>Kapitola 1. Přehled produktu</b> . . . . .	<b>1</b>	Používání funkcí grafických karet NVIDIA Optimus . . . . .	40
Umístění ovládacích prvků, konektorů a kontrolků počítače . . . . .	1	Použití funkcí zvuku. . . . .	40
ThinkPad L440, pohled zepředu . . . . .	1	Použití kamery. . . . .	41
ThinkPad L440, pohled z pravé strany. . . . .	2	Použití optické jednotky . . . . .	41
ThinkPad L440, pohled z levé strany . . . . .	4	Použití karty ExpressCard, Flash Media Card nebo SmartCard . . . . .	42
ThinkPad L440, pohled zespodu . . . . .	5		
ThinkPad L440, pohled zezadu . . . . .	6		
ThinkPad L540, pohled zepředu . . . . .	7		
ThinkPad L540, pohled z pravé strany. . . . .	8		
ThinkPad L540, pohled z levé strany . . . . .	9		
ThinkPad L540, pohled zespodu . . . . .	10		
ThinkPad L540, pohled zezadu . . . . .	11		
Kontrolky stavu . . . . .	13		
Nalezení důležitých informací o produktu . . . . .	14		
Informace o typu a modelu počítače . . . . .	14		
Informace o certifikaci IC a FCC ID . . . . .	14		
Štítky operačních systémů Windows . . . . .	15		
Vlastnosti. . . . .	16		
Technické údaje . . . . .	17		
Provozní prostředí . . . . .	18		
Programy od společnosti Lenovo . . . . .	19		
Přístup k programům Lenovo . . . . .	19		
Úvod do programů od společnosti Lenovo . . . . .	19		
<b>Kapitola 2. Použití počítače</b> . . . . .	<b>23</b>		
Registrace počítače. . . . .	23		
Časté dotazy . . . . .	23		
Získání nápovědy k operačnímu systému Windows . . . . .	25		
Speciální klávesy. . . . .	26		
Kombinace kláves a funkčních kláves. . . . .	26		
Klávesa Windows. . . . .	27		
Použití polohovacího zařízení ThinkPad . . . . .	28		
Řízení spotřeby . . . . .	32		
Kontrola stavu baterie . . . . .	32		
Použití napájecího adaptéru. . . . .	33		
Nabíjení baterie . . . . .	34		
Maximalizace výdrže baterie . . . . .	34		
Správa energie baterie. . . . .	34		
Režimy úspory energie. . . . .	34		
Připojení k síti . . . . .	35		
		<b>Kapitola 3. Rozšíření funkcí počítače</b> . . . . .	<b>45</b>
		Zjišťování možností ThinkPad . . . . .	45
		Dokovací stanice ThinkPad. . . . .	45
		Umístění ovládacích prvků a konektorů na dokovacích stanicích ThinkPad . . . . .	45
		Připojení dokovací stanice ThinkPad . . . . .	51
		Odpojení dokovací stanice ThinkPad . . . . .	52
		Pokyny k připojení několika externích monitorů k dokovací stanici . . . . .	52
		Funkce zabezpečení . . . . .	54
		<b>Kapitola 4. Vy a váš počítač</b> . . . . .	<b>55</b>
		Přístupnost a pohodlí . . . . .	55
		Ergonomické informace . . . . .	55
		Jak dosáhnout co největšího pohodlí . . . . .	56
		Informace o přístupnosti . . . . .	56
		Cestování s vaším počítačem. . . . .	59
		Rady na cesty . . . . .	59
		Cestovní příslušenství . . . . .	59
		<b>Kapitola 5. Zabezpečení</b> . . . . .	<b>61</b>
		Používání hesel . . . . .	61
		Zadávání hesel. . . . .	61
		Heslo pro spuštění . . . . .	61
		Heslo administrátora . . . . .	62
		Heslo pevného disku . . . . .	63
		Zabezpečení pevného disku . . . . .	65
		Nastavení bezpečnostního čipu . . . . .	66
		Použití snímače otisku prstu . . . . .	67
		Upozornění o smazání dat z jednotky pevného disku nebo jednotky SSD . . . . .	69
		Použití bran Firewall . . . . .	70
		Ochrana dat před viry . . . . .	70

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!