


soundcore



Soundcore Rave+


USER MANUAL

English	01	Portugues do Brasil	89
Čeština	09	Русский	97
Dansk	17	Slovenský Jazyk	105
Deutsch	25	Türkçe	113
Español	33	日本語	121
Suomi	41	한국어	129
Français	49	简体中文	138
Italiano	57	繁體中文	146
Nederlands	65	لَعَرَبِيَّة	154
Norsk	73	עברית	164
Język polski	81		

1 Charging

1.1 Charging Your Speaker

Use the included AC power cord to charge your speaker.



	Battery level <25%
	Battery level 25% - 50%
	Battery level 51% - 75%
	Battery level 76% - 95%
	Battery level >95%



- Fully charge this speaker before the first use to prolong the lifespan of the built-in battery.
- Disconnect your speaker from the power supply when fully charged. Do not charge for extended periods.

1.2 Checking Battery Level

	Battery level <15%
	Battery level 15% - 25%
	Battery level 26% - 50%
	Battery level 51% - 75%
	Battery level 76% - 100%

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!