


CZ AWE 7316

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Časový displej
- C. Tlačítko "Odložený start"
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Ukazatel průběhu programu



- G. Tlačítko "Reset"
- H. Kontrolka "Otevřená dvířka"



Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- I. Kontrolka "Servis"
- J. Kontrolka "Zavřené přívod vody"
- K. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekuté prací prostředky.
- 2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

| Program | Visačka s péčí | Max. náplň kg | Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i> | Prací prostředky a přísady | | | | | Speciální funkce | | | | | Max rychlost odstředění ot/min |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Předpírka | Hlavní praní | Změkčovaadlo | Rychlé | Eco | Předpírka | Odložený start | Intenzivní máchání | Stop máchání | Nastavení odstředění | |
| Bavlna 40 - 60 - 95 °C | 40 - 60 - 95 °C | 5.0 | Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci "Předpírka".</i> | * | Ano ¹⁾ | * | * | * pouze 95 °C | * | * ²⁾ | * | * | * | 800 |
| Syntetické 30 - 40 - 60 °C | 30 - 40 - 60 °C | 2.5 | Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon). | * | Ano ¹⁾ | * | * | * pouze 60 °C | * | * ²⁾ | * | * | * | 800 |
| Jemné 30 - 40 °C | 30 - 40 °C | 1.5 | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. | * | Ano ¹⁾ | * | - | - | * | * ²⁾ | - | * | * | 800 |
| Denní náplň 40 °C | 40 °C | 3.0 | Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky. | - | Ano | * | - | - | - | * ²⁾ | * | * | * | 800 |
| Rychlé praní 30 °C | 30 °C | 3.0 | Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou. | - | Ano | * | - | - | - | * ²⁾ | * | * | * | 800 |
| Vlna Studená - 40 °C | - 40 °C | 1.0 | Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. | - | Ano | * | - | - | - | * ²⁾ | - | * | * | 800 |
| Ruční praní 40 °C | 40 °C | 1.0 | Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". <i>Tento program končí velmi šetrným odstředěním.</i> | - | Ano | * | - | - | - | * ²⁾ | - | * | * | 400 ³⁾ |
| Dámské prádlo 30 °C | 30 °C | 1.0 | Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo). | - | Ano | * | - | - | - | * ²⁾ | - | * | * | 400 ³⁾ |
| Máchání & odstředování | | - | Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna". | - | - | * | - | - | - | * ²⁾ | * | * | * | 800 |
| Odstředění | | - | U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna". | - | - | - | - | - | - | * | - | - | * | 800 |
| Šetrné odstředění | | - | U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna". | - | - | - | - | - | - | * | - | - | * | 800 |
| Čerpání | | - | Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání". | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!