

**TESLA**

# TESLA SOUND RB150

Radiobudík s bezdrátovou  
nabíjecí základnou



**uživatelská příručka CZ/SK**

## Úvod do provozu

- 1. První spuštění:** po vybalení a připojení napájecího kabelu, dlouhým stisknutím tlačítka napájení spustíte přístroj. V tomto okamžiku LED indikátor na předním displeji svítí po dobu 1 sekundy pro samokontrolu, aby bylo zajištěno normální používání obrazovky displeje. Po normálním zobrazení se rozsvítí indikátor napájení.
- 2. Nastavení hodin:** stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do programu nastavení hodin, když se na displeji zobrazí kontrolka LED 00:00 (výchozí formát hodin je 24 hodin). V tomto okamžiku začne blikat ukazatel hodin (00:), pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte správný počet hodin (00–23), poté krátkým stisknutím tlačítka M přepněte do nastavení minut, v tuto chvíli začne blikat ukazatel minut (:00). Pro nastavení použijte opět tlačítka „+“ nebo „-“ a nastavte správný počet minut (00–59), stiskněte klávesu M pro potvrzení. Pro pozastavení stiskněte M po dobu 3 sekund, přístroj automaticky dokončí výchozí nastavení a vrátí se na rozhraní zobrazení domovské obrazovky.
- 3. Nastavení alarmu:** po potvrzení, že se čas zobrazuje správně, přepněte stisknutím tlačítka M na nastavení alarmu 1 (opětovným stisknutím tlačítka M přepněte na nastavení alarmu 2). V tuto chvíli bude logo budíku 1 nebo budíku 2 blikat. Stisknutím tlačítka napájení přejděte do nastavovacího programu (stejný jak pro budík 1 tak i 2).
  - 3.1. Nastavení časování alarmu:** ukazatel hodin (00:) začne blikat, na stavte na správný počet hodin (00–23) pomocí tlačítka „+“ nebo „-“, poté přepněte pro nastavení minut stisknutím klávesy M. V tuto chvíli bliká ukazatel minut (:00).
  - 3.2. Výběr typu alarmu:** toto přednastavení přístroje má na výběr 5 druhů zvukových alarmů a nebo funkci buzení pomocí FM rádia (alarm 6). Typ zvonění nastavíte pomocí klávesy „+“ nebo „-“ Výchozí

program je 01. Vyberte OK a stiskněte M pro vstup do dalšího nastavení.

**3.3. ZAP/VYP alarmu:** „ZAP“ nebo „VYP“ alarmu lze vybrat pomocí tlačítek „+“ nebo „-“. Je-li vybráno „ZAPNUTO“, po ukončení nastavení se rozsvítí ikona příslušného budíku 1 nebo 2, který ukazuje, že budík byl nastaven úspěšně. Při výběru „VYPNUTO“ příslušná ikona budíku nesvítí. Stiskněte M pro vstup do dalšího nastavení.

**3.4. Nastavení cyklu alarmu:** pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ lze vybrat cyklus alarmu, který bude zvonit JEDEN den (ONE) nebo VŠECHNY dny (ALL). Pokud je vybrána možnost „ONE“, budík bude zvonit po dobu 30 sekund a poté se automaticky ukončí, když neproběhne žádná operace. Když vyberete možnost „VŠE“, zazvoní každý den v danou dobu.

**3.5.** Po provedení výše uvedených kroků v pořadí stiskněte klávesu M pro potvrzení nebo pozastavení po dobu 3 sekund a nastavení se automaticky dokončí a vrátí se na domovskou obrazovku.

#### **4. Použití tlačítka SNOOZE:**

**4.1. Nastavení SNOOZE jedním tlačítkem:** když se spustí alarm, stiskněte SNOOZE pro vstup do režimu SNOOZE (režim opakovaného buzení), jednou (nebo stiskněte kterékoli jiné tlačítko pro ukončení režimu SNOOZE). O pět minut později zazvoní budík znovu.

**4.2. Úprava jasu displeje:** stisknutím tlačítka „SNOOZE“ můžete upravit jas displeje na požadovanou úroveň, a to v několika krocích. Po každém jednom stisknutí tlačítka SNOOZE se úroveň jasu zvýší. Pokud po dobu 15 sekund nedojde k žádné klávesové aktivaci, přístroj automaticky ukončí nastavení a zachová si obecné nastavení displeje.

**4.3. Tovární nastavení:** když je na displeji zobrazen aktuální čas, stiskněte tlačítko „SNOOZE“ a držte ho po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení a vše je nastaveno na nulu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!