

Hercules[®]

DJMONITOR 32

1. ÚVOD

1.1. Obsah balení

- 2 staelitní reproduktory se zesilovači
- 1 jack (M) / 2 RCA (M) kabel
- 1 kabel propojující satelitní reproduktory
- 1 napájecí kabel
- Uživatelský manuál


1.2. Specifikace

Výstupní výkon (efektivní výkon)	▪ Satelitní reproduktory: 2 x 15 W RMS
Celkový výkon	30 W RMS
Frekvenční rozsah	▪ Satelitní reproduktory: 60 Hz – 20 kHz
Vlastnosti	▪ Právý reproduktor: - 1 audio výstup pro připojení levého reproduktoru - 1 stereo RCA vstup na zadním panelu reproduktoru, pro hlavní zvukový vstup - 1 regulátor hlasitosti
Určeny pro použití s:	PC, TV, DVD přehrávače, CD-Audio, MP3 přehrávače

1.3. Připojení reproduktorové soustavy

1. Vypněte zdroj audio signálu (PC, televizi, DVD přehrávač), ke kterému chcete reproduktory připojit.

- Obecné propojovací schéma:



- 1: Právý reproduktor
- 2: Levý reproduktor
- 3: Spínač Zapnutí/Vypnutí
- 4: Konektor napájení
- 5: Konektory pro připojení hlavního audio vstupu
- 6: Konektor pravého satelitního reproduktoru
- 7: Konektor levého satelitního reproduktoru

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!