

SHARP®

LC-40LE924E LC-40LE924RU
LC-40LE824E LC-40LE824RU
LC-40LU824E LC-40LU824RU
LC-46LE824E LC-46LE824RU
LC-46LU824E LC-46LU824RU
LC-40LE814E LC-40LE814RU
LC-46LE814E LC-46LE814RU
LC-40LX814E LC-46LX814E

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD
(ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ)
TELEWIZOR KOLOROWY LCD
TELEWIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU
LCD SZINESTELEVIZIO
TELEVIZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU
VÄRVILINE LCD-TELER
ŠKIDRO KRISTĀLU EKRĀNA (LCD) KRĀSU
TELEWIZORS
SPALVINIS LCD TELEWIZORIUS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD NA OBSLUHU
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AQUOS

LED



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

POLSKI

ČESKY

MAGYAR

SLOVENŠKY



EESTI

LATVIŠKI

LIETUVIŠKA



SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.

Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.

Before replacing the plug cover make sure that:

- If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
- The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- Vyobrazení a snímky OSD menu uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pro účely vysvětlení a skutečný vzhled u jednotlivých operací se může mírně lišit.
- Příklady uvedené v tomto návodu jsou založeny na modelu LC-46LE824E.

Ochranné známky

• „HDMI, logo HDMI a název High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a ostatních zemích.“

- Vyrobeno v licenci firmy Dolby Laboratories.
- „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky firmy Dolby Laboratories.

• Logo „HD TV 1080p“ je ochrannou známkou společnosti DIGITALEUROPE.

• Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting - DVB - project.

• LCフォント、LCFONT、エルシーフォント a značka loga LC jsou registrované ochranné známky společnosti SHARP Corporation. Tento produkt má integrovanou technologii LC Font, kterou společnost SHARP Corporation vytvořila za účelem jasného zobrazování a snadného čtení znaků na obrazovce LCD. Na některých stránkách obrazovky jsou však použity i jiné fonty, než fonty pro LCD.

• DivX®, DivX Certified® a související loga jsou registrované ochranné známky společnosti DivX, INC. a jsou používány v rámci licence.

• INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální obrazový formát vytvořený společností DivX, Inc. Jedná se o oficiální zařízení DivX Certified, které přehrává obrazový formát DivX. Na stránkách www.divx.com naleznete více informací a softwarové nástroje pro převod souborů do obrazového formátu DivX.

• INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení DivX Certified® musí být pro přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD) registrované. Pro vygenerování registračního kódu naleznete v menu nastavení zařízení část DivX VOD. Pro dokončení procesu registrace přejděte na webových stránkách vod.divx.com, kde naleznete více informací o DivX VOD.

• „x.v.Colour“ a x.v.Colour jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

- Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značkou organizace Wi-Fi Alliance.
- Značka Wi-Fi Protected Setup Mark je značkou organizace Wi-Fi Alliance.

• DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky, značky služeb nebo certifikační značky organizace Digital Living Network Alliance.

Úvod.....	2
Vážený zákazníkovi firmy SHARP.....	2
Důležité bezpečnostní pokyny.....	2
Název dílu.....	4
Co je to Menu?.....	6
Dodávané příslušenství.....	8
Příprava	9
Připojení podstavce.....	9
Použití dálkového ovládače.....	10
Stručný návod.....	11
Přehled první instalace.....	11
Před zapnutím napájení.....	12
Vložení karty CA do modulu CI.....	12
Výchozí automatická instalace.....	13
Sledování televizoru.....	18
Běžné použití.....	18
EPG.....	20
Teletext.....	23
Připojení vnějších zařízení.....	24
Připojení videa.....	24
Připojení zvuku.....	26
AQUOS LINK.....	27
Ovládání zařízení HDMI pomocí AQUOS LINK.....	27
Připojení AQUOS LINK.....	27
Nastavení AQUOS LINK.....	28
Používání zařízení AQUOS LINK.....	29
Základní seřízení.....	30
Nastavení obrazu.....	30
Nastavení zvuku.....	32
Nastavení režimu úspory energie.....	33
Nastavení kanálů.....	34
Nastavení hesla/zámku.....	37
Nastavení jazyka.....	38
Užitečná nastavení.....	38
Užitečné funkce pro prohlížení.....	39
Časový posun.....	39
Výběr rozměru obrazu.....	41
Nastavení displeje.....	43
Další užitečné funkce.....	44
Nastavení při použití vnějších zařízení.....	44
Další funkce.....	45
Připojení zařízení typu USB.....	46
Média USB/Domácí síť.....	46
Kompatibilita se zařízením typu USB.....	49
Kompatibilita serveru domácí sítě.....	49
Výběr rozměru obrazu pro obrazový režim.....	49
Připojení počítače.....	50
Připojení počítače.....	50
Zobrazení obrazu z PC na obrazovce.....	50
Technické údaje o rozhraní RS-232C.....	52
Nastavení sítě.....	54
Připojení k síti.....	54
Internetová televize.....	56
Co je internetová televize?.....	56
Operace internetové televize.....	56
Dodatek.....	59
Řešení problémů.....	59
Aktualizace vašich TV pomocí DVB-T.....	60
Získání informací o aktualizaci.....	60
Aktualizace televizoru prostřednictvím USB/sítě.....	61
Technické údaje.....	65
Technické údaje (adaptér USB bezdrátové sítě LAN).....	66
Specifikace týkající se prostředí.....	67
Rozměrové náčrty.....	69
Likvidace na konci životnosti.....	70

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!