



Chladnička KAN92VI35



BOSCH

cz Návod k použití



4 242002 811215

cz Obsah

| | |
|---|----|
| Bezpečnostní pokyny | 4 |
| Pokyny k likvidaci | 5 |
| Rozsah dodávky | 5 |
| Montáž spotřebiče | 6 |
| Rozměry pro instalaci | 6 |
| Nastavení úhlu otevírání dveří | 7 |
| Postavení spotřebiče..... | 8 |
| Připojení spotřebiče | 8 |
| Vyjmutí dvířek a rukojetí spotřebiče | 8 |
| Seznámení se se spotřebičem | 9 |
| Zapnutí spotřebiče | 11 |
| Nastavení teploty | 11 |
| Alarm | 12 |
| Zvláštní funkce | 12 |
| Užitný objem | 13 |
| Mrazicí prostor | 13 |
| Maximální mrazicí kapacita | 13 |
| Zmrazování čerstvých potravin | 13 |
| Supermrazení | 14 |
| Rozmrazování mražených potravin | 14 |
| Chladicí prostor | 14 |
| Superchlazení | 15 |
| Součásti mrazicího prostoru | 16 |
| Vnitřní vybavení spotřebiče | 16 |
| Vypnutí a odpojení spotřebiče | 17 |
| Odmrazení | 17 |
| Čištění spotřebiče | 17 |
| Osvětlení (LED diody) | 17 |
| Tipy na úsporu energie | 18 |
| Provozní zvuky | 18 |
| Odstraňování drobných závad svépomocí..... | 19 |
| Zákaznický servis | 20 |

⚠ Bezpečnostní pokyny

Před uvedením spotřebiče do provozu

Pozorně si přečtěte tento návod k použití a montážní návod! Tyto návody obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě vašeho spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neuposlechnutím pokynů a varování obsažených v tomto návodu k použití.

Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Technická bezpečnost

Váš spotřebič obsahuje nepatrné množství ekologické, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Ujistěte se, že během přepravy a umístění spotřebiče nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu. Unikající chladicí kapalina může způsobit poškození zraku nebo se může vznítit.

Při poškození

- oheň a další zdroje možného vznícení nesmějí být v blízkosti spotřebiče,
 - po dobu několika minut místnost dobře větrejte,
 - vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky,
 - volejte zákaznický servis.
- Čím více chladicího prostředku spotřebič obsahuje, tím větší prostor spotřebič vyžaduje pro své umístění. Unikající chladicí kapalina může v nedostatečně prostorných místnostech vytvořit hořlavou směs plynu a vzduchu. Místnost by měla mít tyto rozměry: 1 m³ na 8 g chladicího prostředku. Množství chladicího prostředku obsaženého ve vašem spotřebiči zjistíte z typového štítku uvnitř spotřebiče.

Jestliže je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen příslušným síťovým kabelem, a to prostřednictvím zákaznického servisu. Neodborná montáž a opravy mohou uživatele spotřebiče vystavit nebezpečí.

Opravy spotřebiče smí provádět pouze výrobce, technik zákaznického servisu nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

Používejte pouze součástky poskytnuté výrobcem, jenž odpovídá za jejich bezpečnost.

Prodlužovací síťový kabel lze zakoupit pouze prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

Důležité pokyny pro použití spotřebiče

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrická zařízení (např. ohřívače nebo elektrické výrobky ledu). Riziko výbuchu!
- Spotřebič nikdy neodmrazujte nebo nečistěte pomocí parního čističe! Pára by mohla proniknout do elektrických součástí a způsobit zkrat. Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- K odstranění námrazy nebo vrstvy ledu nikdy nepoužívejte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození chladicích trubek. Unikající chladicí kapalina může způsobit poškození zraku nebo se může vznítit.
- Neskladujte ve spotřebiči žádné výrobky obsahující hořlavé vznětlivé plyny (např. spreje) a žádné výbušné látky. Riziko výbuchu!
- Nestůjte na podstavci, zásuvkách a dvířkách spotřebiče a ani se o ně neopírejte.
- Před čištěním spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Spotřebič odpojte od sítě zatáhnutím za síťovou zástrčku, nikoli za přívodní kabel.
- Výrobky s vysokým obsahem alkoholu skladujte v dobře uzavřených lahvích ve vzpřímené poloze.
- Umělohmotné části a těsnění dvířek neznečišťujte olejem nebo tukem. V opačném případě by se součástky spotřebiče a těsnění dvířek mohly stát porézními.
- Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací nebo odvětrávací otvory spotřebiče!
- **Jak se vyhnout nebezpečným situacím pro děti a jiné zranitelné osoby:**
Používání spotřebiče není bezpečné pro osoby se sníženými fyzickými, psychickými či senzorickými schopnostmi a pro osoby nedostatečně poučené o bezpečném používání spotřebiče. Ujistěte se, že děti a jinak citlivé osoby jsou dostatečně poučeny o možném riziku použití spotřebiče. Děti a jinak citlivé osoby smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby.
Spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let.
Při čištění a údržbě spotřebiče musí být děti pod dohledem. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Do mrazicího prostoru neukládejte lahve nebo nádoby obsahující sycené nápoje. Lahve a plechovky mohou vybuchnout!

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!