

WF7604SU(W/V/S/C/R)
WF7602SU(W/V/S/C/R)
WF7600SU(W/V/S/C/R)
WF7522SU(W/V/S/C/R)
WF7520SU(W/V/S/C/R)
WF7452SU(W/V/S/C/R)
WF7450SU(W/V/S/C/R)

Mosógép használati útmutató

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

A teljesebb szolgáltatás érdekében
kérjük, regisztrálja termékét itt:

www.samsung.com/global/register



jellemzők

- **Ezüst mosás**

A Samsung Silver Nano megoldása nanoméretű ezüstionokat juttat a vízbe, melyek elpusztítják a kórokozókat és fertőtlenítik a ruhákat, illetve a mosógép dobját. A kímélő mosást igénylő ruhadarabokat és a kellemetlen szagú zoknikat is már 30 fokon megszabadítja az emberi izzadság szagától, így nem csupán energiatakarékos, de a ruhák színét és formáját is óvja.

- **Gyermekzár**

A Gyermekzár funkció ügyel arra, hogy a kis kezek ne nyúlhassanak a mosógépbe. E biztonsági funkció akadályozza meg, hogy gyermekek játsszanak a mosógép vezérlőgombjaival. Emellett figyelmezteti Önt, ha a mosógépet valaki aktiválta.

- **Kézi mosás gyapjúhoz**

A különösen sérülékeny, kényes, pl. a lenvászonból vagy selyemből készült ruhákat olyan kíméletesen mossa, mintha kézzel dolgozna.

- **Késleltetett befejezés**

Ez a funkció teszi lehetővé a mosógép indításának akár 19 órával történő késleltetését.

biztonsági információ




Az útmutatóban talál figyelmeztető felhívásokat.

A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követő fontos biztonsági instrukciók nem térnek ki minden lehetséges helyzetre.

A mosógép felszerelése, karbantartása, működtetése során a felhasználó felelősége az ésszerű, elővigyázatos, megfontolt cselekedet. A Samsung a nem megfelelő használatból eredő károkért nem felelős.

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:

 FIGYELMEZTETÉS	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
 VIGYÁZAT!	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb személyi sérülést, vagyoni kárt okozhat.
 VIGYÁZAT!	A mosógép használata közben előfordul tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerüléséhez kövesse az alábbi biztonsági előírásokat:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT



A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.

A készülék használata csak háztartási célokra javasolt.

Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, és ezek megfeleljenek a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép bekötése“ fejezetet) és a helyi biztonsági előírásoknak.

A készülék használata előtt minden csomagoláshoz használt, és szállítási csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási csavarok eltávolítása“ fejezetet.

Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Lásd: „Mosás első alkalommal“.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, vagy állítsa a (Be/Ki) gombot Ki állásba.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.

Használat után mindig húzza ki a gépet a hálózathoz, és zárja el a vizet.

Mielőtt kinyitja a gépet, ellenőrizze, hogy a víz kiürült-e belőle. Ne nyissa ki a gépet, ha még áll benne a víz.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!