



OPERATING VIDEO
INSTALLATION VIDEO
www.sigma-qr.com

BC 23.16 STS

ČEŠTINA

Úvod

Srdečně blahopřejeme.

Výběrem cyklopočítače SIGMA jste se rozhodli pro vysoce kvalitní technické zařízení. Pro optimální využití cyklopočítače vám doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod. Seznámíte se se všemi upozorněními k obsluze a také mnoha dalšími užitečnými tipy. Přejeme vám, aby vám cyklopočítač SIGMA na vašich cyklo výletech přinášel radost. Váš tým SIGMA SPORT

Obsah balení

Zkontrolujte prosím nejdříve úplnost tohoto balení:



BC 23.16 STS, baterie vložena



Univerzální držák na řídítka



Vysílač rychlosti, baterie vložena



Magnet na paprsek kola (magnet s klipem)



Vysílač frekvence šlapání, baterie vložena



Magnet frekvence šlapání (se 2 kryty 6 mm a 8 mm)



Vysílač tepové frekvence, baterie vložena



Elastický pás pro vysílač tepové frekvence



Montážní materiál

Návod k obsluze

Obsah

Tlačítka	06
Displej	08
Režim zvětšování na displeji	09
Funkce	09
Ovládání během jízdy	15
Režim spánku (Sleep Mode)	15
Ovládací a nastavovací menu	15

Nastavení	20
Nastavení přístroje	20
Jazyk	20
Nastavení režimu spánku pro úsporu energie	22
Měrná jednotka teploty	23
Měrná jednotka hmotnosti	24
Měrná jednotka tělesné výšky	25
Formát času 12h/24h	26
datum	27
Kontrast displeje	29
Nastavení režimu spánku pro úsporu energie	30
Vysílač frekvence šlapání ZAP/VYP	31
Vysílač tepové frekvence ZAP/VYP	32
Nastavení NFC komunikace	33
Načítání dat pomocí NFC/změna nastavení	35
Osvětlení displeje	36
Nastavení kola	36
Rozměr kola	36
Typ kola	39
Hmotnost kola	40
Výběr kolo 1 nebo kolo 2	42
Nastavení uživatele	42
Den narození	43
Hmotnost	44
Tělesná výška	45
Šířka ramen	46
Pohlaví	47
Maximální tepová frekvence TFmax	48
Cílová zóna TF	50
Zóny intenzity TF 1 / 2 / 3 / 4	51
Alarm zón ZAP/VYP	53
Nastavení výšky	54
Formát výšky metry nebo stopy	54

Nastavení počáteční výšky / kalibrace	55
Nastavení/oprava aktuální výšky	56
Menu výběru výšky [rychlý přístup]	58
Nastavení celkových hodnot	59
Celková trasa	59
Celková doba jízdy	61
Celkové výškové metry stoupání	62
Vzdálenost stoupání	63
Celkové výškové metry klesání	65
Vzdálenost klesání	66
Celkové kalorie	67
Úplný reset všech celkových hodnot	68
Aktivity	69
Načtení aktivit	70
Nastavení logovacího intervalu	71
Vymazání aktivit	72
Načíst informace o Ghost Race	73
Statistika tréninků	74
Načtení celkových hodnot	75
Reset dat o jízdě po jejím dokončení	77
LAP počítadlo (okruhů)	78
LAP View (náhled okruhů)	78
Ghost Race: jak to funguje	80
Logování	82
Výstrahy baterie	83
Výměna baterie v cyklopočítači	83
Výměna baterie ve vysílačích	84
Montáž držáku na řídítka a montáž čidel	86
Přiložení hrudního pásu	95
Nasazení počítače do držáku / kontrola funkce	96
Záruční podmínky	97
Odstraňování poruch	98
Technické údaje	99

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!