


MIKROVLNNÁ TROUBA

KOR-6LBRC / 6LBRR / 6LBRB / 6LBRGM / 6LBRW

NÁVOD K OBLUZE
& KUCHARKA



OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- (a) **V žádném případě nezapínejte troubu s otevřenými dvířky** - používání trouby s otevřenými dvířky může mít za následek ozáření zdraví škodlivou mikrovlnnou energií. Nevyřazujte z činnosti a nemanipulujte s bezpečnostními uzávěry dvířek trouby.
- (b) **Pozor na vniknutí cizích předmětů do prostoru mezi čelními plochami trouby a dvířky trouby.** Pozor na znečištění tohoto prostoru zbytky čisticích prostředků popř. připravovaných potravin.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** V případě poškození dvířek trouby nebo těsnění dvířek nesmí být trouba používána a to až do její opravy pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Při kontrole trouby věnujte pozornost především: (1) dvířkům (zda nejsou poškozena nebo ohnuta), (2) závěsům a uzávěrům dvířek (zda nejsou poškozeny nebo uvolněny) a (3) těsněním dvířek a těsnicím plochám trouby.
- (d) **UPOZORNĚNÍ:** Opravy a údržba trouby vyžadující sejmutí jakýchkoliv krytů chránících proti ozáření mikrovlnnou energií smějí být prováděny pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací.
- (e) **UPOZORNĚNÍ:** Kapaliny popř. i jiné potraviny nesmí být v troubě připravovány popř. ohřívány v uzavřených nádobách - mohou v troubě vybuchnout.
- (f) **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič mohou používat děti do 8 let a osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi je veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší osm let. Pokud bude údržbu nebo čištění provádět dítě starší osm let, musí být nad ním veden dohled.

OBSAH

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ	1
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
POKYNY PRO UZEMNĚNÍ TROUBY	5
INSTALACE TROUBY	5
TECHNICKÉ ÚDAJE TROUBY	6
DŮLEŽITÉ	6
POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY	7
POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY (pokračování)	8
OBSLUHA TROUBY	9
Co je funkce „0“ spotřeba v pohotovostním režimu?	10
OVLÁDÁNÍ	11
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI	11
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU	11
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ	12
ČASOVAČ	12
RYCHLÝ OHŘEV	13
AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA POTRAVIN	13
DĚTSKÝ ZÁMEK	14
PŘERUŠENÍ CHODU TROUBY	14
PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU	14
ÚDRŽBA MIKROVLNNÉ TROUBY	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	15
OTÁZKY A ODPOVĚDI	16
INSTRUKCE O VAŘENÍ	17
PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY	18
JISKŘENÍ	18
ZÁKLADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	19
JAK MIKROVLNÝ VAŘÍ JÍDLO	19
PŘEVODNÍ TABULKY	19
TECHNIKY VAŘENÍ	20
PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM	21
TABULKA VAŘENÍ & OHŘEVU	22
TABULKA VAŘENÍ ZELENINY	24
RECEPTY	25

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!