

1. Základní nastavení telefonu
 - Vložení SIM a paměťové karty
 - Zapnutí telefonu a PIN
2. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
 - Založení nového kontaktu
 - Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
 - Nastavení vyzvánění
 - Číslo hlasové schránky
 - Nastavení hlasitosti hovoru
 - Zobrazení klávesnice při volání
 - Zobrazení kontaktů při volání
 - Hlasitý odposlech
 - Přidržení hovoru
4. SMS a MMS
 - Nastavení tónů
 - Upozornění o doručení SMS
 - Nastavení MMS
5. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
6. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - centrum.cz
 - volny.cz
 - outlook.cz
7. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Nastavení zámku displeje
 - Reset přístroje do továrního nastavení
8. Aplikace
 - Založení účtu a stažení aplikace
9. Ostatní nastavení
 - Změna pozadí displeje
 - Bluetooth - Zap./Vyp.
 - Bluetooth - párování zařízení
 - Bluetooth - odesílání obrázků
 - Budík
 - Pevná volba
 - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
 - Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Základní nastavení telefonu




Vložení SIM a paměťové karty



1. Šuplík na SIM a paměťovou kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
2. Nano-SIM a paměťovou kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.

Zapnutí telefonu a PIN




1. Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
2. Nakonec zadáte váš PIN.


Kontakty




Kopírování ze SIM karty do telefonu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.



2. Ťuknete na *Další* a zvolíte *Importovat/Exportovat*.






3. Dále vyberete *Importovat ze SIM*.




4. Nakonec označíte kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout a ťuknete na *OK*.

Založení nového kontaktu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.
2. Poté ťuknete na *Nový kontakt*.
3. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na *OK*.


Upravení kontaktu včetně fotky




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.




3. Poté ťuknete na *Upravit*.



4. Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na siluetu.




5. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídít novou fotku a to přes možnost *Vyfotit*.




6. Fotku pořídíte stisknutím tlačítka s foťákem.



7. Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.







8. Poté obrázek oříznete a ťuknete na *OK*.



- Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na OK.


Volání

Nastavení vyzvánění



- Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
- Vyberete možnost *Zvuk*.
- Dále zvolíte *Vyzváněcí tón telefonu*.
- Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na OK.


Číslo hlasové schránky




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.



2. Ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.




3. Vyberete *Další nastavení*.




4. Zvolíte *Hlasová schránka*.




5. Vyberete *Pokročilá nastavení*.



6. Ťuknete na položku *Konfigurace*.




7. Zvolíte *Číslo hlasové schránky*.




8. V případě, že se číslo hlasové schránky liší, přepište ho podle naší obrazovky.

Nastavení hlasitosti hovoru





1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.
2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek.

Zobrazení klávesnice při volání



1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.
2. A je to hotové! :)



Zobrazení kontaktů při volání



1. V průběhu hovoru ťuknete na *Kontakt*.

2. A je to! :)


Hlasitý odposlech



1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol reproduktoru.

2. A je to hotové! :)


Přidržení hovoru



1. V průběhu hovoru ťuknete na *Přidržet*.
2. A je to! :)


SMS a MMS

Nastavení tónů



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Ťuknete na *Zvuk*.
3. Vyberete *Výchozí zvuk oznámení*.
4. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na *OK*.


Upozornění o doručení SMS




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Zprávy*.




2. Dále ťuknete na Další (tři tečky).



3. Zvolíte *Nastavení*.






4. Dále vyberete *Rozšířená nastavení*.



5. Nakonec stisknete vypínač na konci řádku *Dostávat potvrzení o doručení zpráv SMS*.

Nastavení MMS






1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Síť a internet*.

3. Zvolíte *Mobilní síť*.

4. Poté vyberete *Názvy přístupových bodů (APN)*.



5. Ťuknete na symbol +.




6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.

7. Dále opišete údaje podle naší obrazovky.

8. Nakonec ťuknete *Možnosti* a na *Uložit*.




Internet

Zap./Vyp. internetu v ČR







1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Síť a internet*.
3. Zvolíte *Mobilní síť*.
4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Dat. přenosy aktivovány*.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Síť a internet*.
3. Dále zvolíte *Mobilní síť*.
4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Datový roaming*.

Nastavení internetu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Síť a internet*.

3. Zvolíte *Mobilní síť*.

4. Poté vyberete *Názvy přístupových bodů (APN)*.






5. Ťuknete na symbol +.

6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.

7. Dále opíšete údaje podle naší obrazovky.

8. Nakonec ťuknete na *Možnosti a Uložit*

Přihlášení do Wi-Fi sítě




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Síť a internet*.

3. Vyberete možnost *Wi-Fi*.




4. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Wi-Fi*.






5. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.

6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko **PŘIPOJIT**.

Zap./Vyp. přístupového bodu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Síť a internet*.
3. Vyberete *Hotspot a tethering*.
4. Poté zvolíte *Wi-Fi hotspot*.




5. Přístupový bod zapnete/vypnete stisknutím vypínače.
6. Případnou úpravu nastavení provedete ťuknutím na řádek *Nastavit hotspot síť Wi-Fi*.
7. Veškeré úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *ULOŽIT*.


Nastavení e-mailu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Seznam.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu a pokračujete stiskem *DALŠÍ*.




5. A je to!




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Centrum.cz / Atlas.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu a pokračujete stiskem *DALŠÍ*.




5. A je to!




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Volny.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu a pokračujete stiskem *DALŠÍ*.




5. A je to!




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Exchange*.



3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu a pokračujete stiskem *Další*.




5. A je to!

Zabezpečení


Zapnutí PIN kódu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zabezpečení a poloha*.



3. Vyberete *Zámek SIM karty*.




4. PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zamykat SIM kartu*.




5. Nakonec zadáte váš PIN.


Změna PIN kódu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zabezpečení a poloha*.



3. Vyberete *Zámek SIM karty*.






4. Poté zvolíte *Změnit PIN karty SIM*.



5. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.

Nastavení zámku displeje





1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Zabezpečení a poloha*.

3. Ťuknete na možnost *Zámek obrazovky*.




4. Vyberete například *Gesto*.



5. Dále stačí dvakrát za sebou nakreslit vzor a stisknout tlačítko *POTVRDIT*.

6. Zvolíte si jak vám vyhovuje zobrazení oznámení a potvrdíte *HOTOVO*.

Reset přístroje do továrního nastavení




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Systém*.

3. Ťuknete na *Resetovat možnosti*.

4. Vyberete *Obnovit továrních dat*.




5. Stisknete tlačítko *RESETOVAT TELEFON*.

6. Nakonec vše potvrdíte stisknutím tlačítka *VYMAZAT VŠE*.

Aplikace


Založení účtu a stažení aplikace




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete [zde](#).

Ostatní nastavení


Změna pozadí displeje




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Displej*.




3. Dále zvolíte *Tapeta*.



4. Ťuknete třeba na *Tapety*.






5. Zde si vyberete tapetu, která se vám líbí a ťuknete na *Nastavit jako tapetu*.



6. Nakonec si zvolíte, kde se všude tapeta změní.

Bluetooth - Zap./Vyp.




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Ťuknete na *Připojená zařízení*.


3. Vyberete možnost *Bluetooth*.

4. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zapnout Bluetooth*.

Bluetooth - párování zařízení



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Ťuknete na *Připojená zařízení*.




3. Vyberete možnost *Bluetooth*.




4. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zapnout Bluetooth*.




5. Vyberete položku *Spárovat nové zařízení*.



6. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro párování.




7. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko *PÁROVAT*.



8. A je to za námi! :)


Bluetooth - odesílání obrázků




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Galerie*.



2. Vyberete obrázek, který chcete odeslat a stisknete tlačítko *Sdílet*.



3. Zvolíte *Bluetooth*.




4. Pokud nemáte Bluetooth zapnuté, tak potvrdíte tlačítkem *ZAPNOUT*.




5. Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek se začne odesílat.

Budík




1. V menu stisknete ikonu *Hodiny*.




2. Vyberete záložku *BUDÍK*.



3. Nový budík nastavíte stisknutím tlačítka +.




4. Nastavíte čas buzení a potvrdíte ťuknutím na *OK*.



5. A je to! :)


Pevná volba




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.




2. Ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.




3. Vyberete *Další nastavení*.



4. Zvolíte *Povolená telefonní čísla*.




5. Poté vyberete možnost *Zapnout funkci Povolena telefonní čísla*.



6. Nakonec zadáte PIN2.


Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.




2. Ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.




3. Vyberete *Další nastavení*.




4. Vyberete možnost *Povolená telefonní čísla*.




5. Dále zvolíte *Seznam povolených telefonních čísel*.




6. Stisknete tlačítko *Přidat kontakt*.



7. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *ULOŽIT*.




8. Nakonec zadáte PIN2.



9. A to je vše!


Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.




2. Ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.



3. Vyberete možnost *Další nastavení*.



4. Dále zvolíte *ID volajícího*.



5. Nakonec vyberete jednu z možností.
Doporučujeme vybrat *Výchozí nastavení sítě*