

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A505FN/DS
SM-A705FN/DS

Czech. 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 17 Baterie
- 19 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 24 Paměťová karta (micro SD karta)
- 28 Zapínání a vypínání zařízení
- 29 Výchozí nastavení
- 31 Účet Samsung
- 33 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 34 Popis obrazovky
- 48 Oznamovací panel
- 50 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 53 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 55 Bixby
- 60 Bixby Vision
- 63 Bixby Home
- 66 Reminder
- 70 Telefon
- 75 Kontakty
- 79 Zprávy
- 82 Internet
- 84 E-mail
- 85 Fotoaparát
- 101 Galerie
- 107 AR emoji
- 115 Always On Display
- 118 Více oken
- 121 Dětský dům
- 123 Galaxy Wearable
- 123 Samsung Members
- 124 Samsung Notes
- 125 Kalendář
- 126 Samsung Health
- 130 Rádio
- 131 Záznamník
- 132 Moje soubory
- 133 Hodiny
- 135 Kalkulačka
- 136 Game Launcher
- 139 SmartThings
- 143 Sdílení obsahu
- 144 Aplikace Google

Nastavení

- 146 Úvod
- 146 Připojení
 - 148 Wi-Fi
 - 150 Bluetooth
 - 152 NFC a platba
 - 154 Spořič dat
 - 155 Správce SIM karet
 - 155 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 157 Call & Message Continuity
 - 157 Další nastavení připojení
- 160 Zvuky a vibrace
 - 161 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 161 Samostatný zvuk aplikace
- 162 Oznámení
 - 162 Odznaky ikony aplikace
- 163 Zobrazení
 - 164 Filtr modrého světla
 - 165 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 166 Spořič obrazovky
- 167 Pozadí a motivy
- 167 Zamknout displej
 - 168 Smart Lock
- 169 Biometrika a zabezpečení
 - 170 Rozpoznání obličeje
 - 173 Rozpoznávání otisků prstů
 - 176 Samsung Pass
 - 181 Zabezpečená složka
- 186 Účty a zálohování
 - 187 Samsung Cloud

- 188 Google
- 189 Rozšířené funkce
 - 190 Bixby Routines
 - 192 Dual Messenger
- 193 Digitální pohoda
- 195 Péče o zařízení
- 197 Aplikace
- 198 Obecná správa
- 199 Usnadnění
- 199 Aktualizace softwaru
- 200 Uživatelská příručka
- 200 O telefonu

Dodatek

- 201 Řešení problémů
- 208 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!