


Instalace SIM karty

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku telefonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí telefonu Vás základním nastavením provede průvodce.



Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U vybraných modelů můžete pro větší zabezpečení telefonu k odemýkání používat zabudovaný senzor otisků prstů. Konfiguraci provedete v menu Nastavení - Zámeček displeje.

Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

- ☰ Aplikace : list spuštěných aplikací
- Domů : přístup na plochu
- ◀ Zpět : předchozí obrazovka

Přístup na plochu

Stiskněte klávesu □

Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka ☰

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné ze základní plochy. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Detailní popis ovládání systému naleznete na www.wittytrade.cz/doc/MiUI.pdf

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte telefon mimo dosah zvířat a dětí.
- Chrňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypněte telefon během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C
- Udržujte telefon suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou poškodit telefon.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání telefonu.
- Nepokládejte na telefon těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky.
- Zařízení podporuje připojení přes Internet a další protokoly. Zařízení tak mohou být vystaveny virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na připojení a stahujte soubory ze spolehlivých zdrojů.
- Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou polymerní baterii. Pokud s ní není správně zacházeno, může dojít k požáru. Nerozebírejte baterii.
- Při jízdě autem nepoužívejte telefon v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní opatření nejsou omezena jen na výše uvedená. Dodržujte omezení různých příležitostí

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- neodborným nebo nesprávným použitím, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží (v rozporu s návodem k obsluze)
- neodborným či neoprávněným zásahem
- mechanickým poškozením či cizími látkami vniklými do zboží
- nevhodným skladováním
- provozováním v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, chemické či jiné mechanické vlivy)
- připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet)
- použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství
- vadou funkcí sítě mobilních telefonů
- přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či způsobené vyšší mocí
- obvyklým opotřebením
- a rovněž se nevztahuje na případy, kdy: výrokový software (firmware) potřebuje být aktualizován z důvodů změn v parametrech sítě mobilních telefonů

- **Záruka ztrácí platnost:**
- při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
- zásahem neoprávněné osoby do přístroje včetně změn nebo jiného zásahu do softwaru
- neodbornou opravou přístroje

Prohlášení o shodě

Společnost Witty Trade s.r.o. se sídlem Průmyslová 1472/11 Praha 15, 102 00 jako dovozce tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými směrnice 2014/53/EU: Xiaomi Redmi 5A / 5 / 5 Plus / S2 / 6A / 6, Redmi Note 5A / 5 / 6A / 6, Mi 8, Mi A1 / A2, Mi Foto F1, Mi Max 2 / 3, Mi MIX 2 / 2S / 3 Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.mi.com/en/certification/compliance/

Vyhášení o zhode

Spoločnosť Witty Trade s.r.o. týmto vyhlasuje, že všetky nižšie uvedené zariadenia sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU: Xiaomi Redmi 5A / 5 / 5 Plus / S2 / 6A / 6, Redmi Note 5A / 5 / 6A / 6, Mi 8, Mi A1 / A2, Mi Foto F1, Mi Max 2 / 3, Mi MIX 2 / 2S / 3 Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.mi.com/en/certification/compliance/



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!