



Ръководство за запознаване с Color LaserJet Pro MFP M178-M181

2

Български..... 1

Hrvatski..... 4

Čeština..... 7

Ελληνικά 10

Magyar 13

Polski..... 16

Română..... 19

Srpski 22

Slovenčina..... 25

Slovenščina 28

Türkçe..... 31

Українська..... 34

العربية..... 37



www.hp.com/support/ljM178MFP



www.register.hp.com



ВАЖНО:

Изпълнете **стъпки 1 – 2** от листовката за инсталиране на хардуера на принтера, след което продължете със **стъпка 3**.



3. Първоначално инсталиране в контролния панел

Проверете състоянието на светодиода в панела за управление на принтера, преди да започнете инсталирането на софтуера.

4. Изберете свързващия метод



Директна връзка на компютъра с принтера с USB кабел

Използвайте USB кабел тип „А към В“.

Windows

1. Не свързвайте USB кабела преди инсталиране на софтуера. Процесът за инсталиране на софтуера ще ви подкани да свържете кабела, когато е необходимо. Ако кабелът е вече свързан, рестартирайте принтера, когато процесът за инсталиране ви подкани да свържете кабела.
2. Продължете с „**5. Изтегляне и инсталиране на софтуера**“.

OS X

1. За OS X свържете компютъра и принтера чрез USB кабела, преди да инсталирате софтуера.
2. Продължете с „**5. Изтегляне и инсталиране на софтуера**“.



Кабелна връзка с мрежа (Ethernet) (по избор)

Използвайте стандартен мрежов кабел.

1. Свържете мрежовия кабел към принтера и мрежата. Изчакайте няколко минути, докато принтерът получи мрежов адрес.
2. Продължете с „**5. Изтегляне и инсталиране на софтуера**“.



Връзка с безжична мрежа (само за безжичните модели) Контролни панели с два реда

1. За да свържете принтера към безжична (Wi-Fi) мрежа, се уверете, че принтерът, точката за достъп и компютърът са включени и че компютърът е свързан към безжичната мрежа.
2. По време на инсталирането на софтуера може да е необходим USB кабел.
3. За печат от компютър продължете с „**5. Изтегляне и инсталиране на софтуера**“. За печат само от телефон или таблет продължете с „**6. Мобилен печат (по избор)**“.

Ръчна конфигурация на IP адреса

Вижте ръководството за потребителя на принтера за информация как да конфигурирате ръчно IP адреса www.hp.com/support/ljM178MFP.



T6B70-90906

5. Изтегляне и инсталиране на софтуера

Метод 1: Изтегляне на HP Easy Start (Windows и OS X)

1. Посетете 123.hp.com/laserjet и кликнете **Download** (Изтегляне).
2. Следвайте инструкциите на екрана и подканите, за да запишете файла на компютъра.
3. Стартирайте софтуерния файл от папката, в която сте го записали.

Метод 2: Изтегляне от уебсайта за поддръжка на принтера (Windows и OS X)

1. Посетете www.hp.com/support/ljm178MFP.
2. Изберете **Software and drivers** (Софтуер и драйвери).
3. Изтеглет софтуера за вашия модел принтер и операционна система.
4. Стартирайте софтуерния файл от папката, в която сте го записали.

Метод 3: Инсталиране от компактдиска на принтера (само за Windows)

1. Поставете компактдиска на принтера в устройството на компютъра.
2. Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате софтуера.

Бележки за инсталиране

За повече подробности относно софтуера за принтера вижте файла „Бележки за инсталиране“ в компактдиска на принтера.

Readiris Pro за HP

Readiris Pro предоставя на вашия продукт на HP разширени функции за OCR и сканиране. Лесно конвертирайте вашите хартиени документи в PDF файлове с възможност за редакция и търсене, които са готови да бъдат съхранявани и споделяни. За да изтеглите софтуера от интернет, посетете: www.hp.com/support/ljm178MFP

Изберете **Drivers** (Драйвери), изберете подходящата операционна система и кликнете върху **Next** (Напред). Кликнете върху **Application - 3rd Party** (Приложение – трета страна) и след това върху бутон **Download** (Изтегляне).

6. Мобилен печат (по избор)

6.1 Свързване на устройството към безжичната мрежа

За да печатате от телефон или таблет, свържете устройството към същата безжична мрежа като принтера.

Apple iOS устройства (AirPrint): Отворете елемента за печат и изберете иконата **Action** (Действие). Изберете **Print** (Печат), изберете принтера и изберете **Print** (Печат).

Устройства с Android (4.4 или по-нови): Отворете елемента за печат и изберете бутон **Menu** (Меню). Изберете **Print** (Печат), изберете принтера и изберете **Print** (Печат).

Някои устройства изискват изтеглянето на приложението за добавка за услуга за печат на HP от Google Play Магазин.

Windows Phone: Изтеглет приложението HP AiO Remote от Магазина на Windows.

Научете повече за мобилния печат

За повече информация за тези и други операционни системи (Chrome/Google Cloud Print) посетете www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting или сканирайте QR кода.



6.2 Wi-Fi Direct (само за безжични модели)

Wi-Fi Direct позволява на устройства с функция за Wi-Fi, като например смартфони, планшети или компютри, да се свързват директно с принтера чрез безжична мрежа, без да е необходимо използването на безжичен маршрутизатор или точка за достъп. Свързвайте се със сигнала на принтера за Wi-Fi Direct по същия начин, по който свързвате устройства с функция за Wi-Fi към нова безжична мрежа или хотспот.

Разрешаване на Wi-Fi Direct

Разрешете Wi-Fi Direct във вградения уеб сървър на HP (EWS), като изпълните следните стъпки:

1. В контролния панел на принтера натиснете бутон **Setup** (Настройка) и след това отворете менюто **Network Setup** (Настройка на мрежата).
2. Отворете следните менюта:
 - **Wi-Fi Direct**
 - **On/Off** (Вкл./Изкл.)
3. Изберете елемента **On** (Вкл.) от менюто. Ако изберете бутон **Off** (Изкл.), това ще деактивира отпечатването Wi-Fi Direct.

За повече информация относно безжичния печат и безжичната настройка, посетете www.hp.com/go/wirelessprinting.

Откриване на принтера

1. От мобилното устройство включете Wi-Fi и потърсете безжични мрежи.
2. Изберете принтера, както се показва в контролния панел на принтера. **Примерно име на принтер:** Direct-bb-HP M277 Laserjet

7. Настройване на факс (само за моделите с факс – по избор)

За повече информация относно изпращането на факсове, моля, вижте ръководството за потребителя на компактдиска на принтера или посетете: www.hp.com/support/ljm178MFP

8. Използване на функцията за сканиране

Използвайте софтуера HP Scan (HP сканиране) на компютъра си, за да стартирате задание за сканиране на принтера.

Windows

Кликнете върху **Start** (Старт), изберете **Programs** (Програми) или **All Programs** (Всички програми), изберете **HP** и след това **HP Scan**.

OS X

Изберете папката **Applications** (Приложения) и отворете **HP Easy Scan**.

Отстраняване на проблеми

Ръководство за потребителя

Ръководството за потребителя включва информация за употребата на принтера и за отстраняване на проблеми. Можете да го намерите в компактдиска на принтера и в интернет:

1. Посетете www.hp.com/support/ljM178MFP
2. Изберете принтера, ако получите подкана, след което кликнете върху **User Guides** (Ръководства за потребителя).

Проверка за актуализации на фърмуера

1. Посетете www.hp.com/support/ljM178MFP
2. Изберете принтера, ако получите подкана, след което кликнете върху **Software and Drivers** (Софтуер и драйвери).
3. Изберете операционната система и кликнете върху бутона **Next** (Напред).
4. Изберете **Firmware** (Фърмуеър) и кликнете върху бутона **Download** (Изтегляне).

Разрешаване на съобщения с кодове за грешка (LED контролни панели)

Код за грешка	Действие
ER 01	Заредете хартия
ER 02	Затворете предната вратичка
ER 04, ER 05, ER 06	Премахнете засядания на хартия
ER 27	Премахнете свободната хартия от тава 1

Допълнителни помощни ресурси

За всеобхватна помощ за принтера от HP посетете: www.hp.com/support/ljM178MFP

- Разрешаване на проблеми
- Намерете разширени инструкции за конфигуриране
- Изтегляне на актуализации за софтуера
- Присъединяване към форуми за поддръжка
- Намиране на гаранционна и регулаторна информация
- Достъп до ресурси за мобилен печат

Кабелна връзка с мрежа (Ethernet) (по избор)

- Проверете дали принтерът е свързан към правилния мрежов порт с помощта на кабел с правилна дължина.
- Проверете дали лампичките до мрежовия порт светят.
- Уверете се, че драйверът за печат е инсталиран на компютъра.
- Проверете връзката с мрежата чрез командата ping:
Windows
Кликнете върху **Start > Run** (Старт > Изпълни). Напишете **cmd** и натиснете **Enter**. Напишете **ping**, поставете интервал, напишете IP адреса на принтера и натиснете **Enter**. **Примерен IP адрес:** 192.168.0.1. За да намерите IP адреса на принтера, вижте „Как да намерите IP адреса на принтера“.
OS X
Отворете Network Utility и напишете IP адреса в полето за **ping**. Натиснете **Enter**. **Примерен IP адрес:** 192.168.0.1. За да намерите IP адреса на принтера, вижте „Как да намерите IP адреса на принтера“.
- Ако в прозореца бъдат показани времена за отиване и връщане, значи мрежата работи.
- Ако командата ping не работи, опитайте да рестартирате принтера и проверете отново всички стъпки на свързването.

Връзка с безжична мрежа (само за безжичните модели)

- Уверете се, че мрежовият кабел не е свързан. Принтерът не може да се свърже с безжична мрежа, когато е свързан мрежов кабел.
- Уверете се, че принтерът и безжичният маршрутизатор са включени и имат захранване. Уверете се също, че безжичният комутатор е включен.
- Уверете се, че принтерът е в обхвата на безжичната мрежа. За повечето мрежи принтерът трябва да се намира на не повече от 30 метра от точката за безжичен достъп (безжичния маршрутизатор).
- Уверете се, че драйверът за печат е инсталиран на компютъра.
- Уверете се, че компютърът и принтерът са свързани към една и съща безжична мрежа.
- При Mac се уверете, че безжичният маршрутизатор поддържа Bonjour.
- Рестартирайте безжичния маршрутизатор.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!