

RARNÍ MOP 5v1

návod k použití

Gratulujeme, že jste si vybrali Parní mop 5 v 1, nový, kompaktnější a lehčí čistič s odnímatelným ručním parním čističem.

Parní mop je novou technikou čištění, která je efektivnější a daleko více hygienická než běžné způsoby čištění. Parní mop je velmi hygienický a zvyšuje efektivitu čištění přeměnou vody na páru a pro zvýšení absorpční schopnosti využívá návleku na podlahu z mikrovláken. Při kontaktu návleku s povrchem jsou špína a nečistoty odstraněny během několika vteřin. Navíc je mop šetrný vůči životnímu prostředí, protože využívá pouze aktivní sílu vodní páry bez použití detergentů nebo mydla.

Pravidelné čištění párou také napomáhá ničit prachové roztoče, některé druhy bakterií a plísně.

Důležitá upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Porušení těchto pokynů může způsobit poškození výrobku na které se nebude vztahovat záruka.

Jako u všech elektrických spotřebičů, dodržujte při používání tohoto výrobku základní bezpečnostní opatření včetně těchto níže uvedených (viz. varování):

Varování

Ujistěte se, že parametry na výrobku odpovídají parametrům ve Vaší elektrické napájecí síti. (230V / 50Hz)

Přístroj připojte pouze k uzemněnému obvodu, vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento výrobek je vyroben pouze pro domácí použití.

Nepoužívat venku.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je v zásuvce. Je-li výrobek mimo provoz a před údržbou, odpojte ho ze zásuvky.

Mop není hračka. Děti by si neměly s mopem hrát.

Při používání v blízkosti dětí, rostlin a zvířat je nutný dohled.

Tento výrobek nesmí být používán lidmi, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. Proudem páry nikdy nemířte na lidi, zvířata nebo rostliny.

Mop neponořujte do vody ani jiných kapalin. Mop nepoužívejte, jsou-li kabel nebo jeho koncovka poškozeny. Nefunguje-li mop tak, jak má, byl -li poškozen, nechán venku na dešti nebo ponořen do kapaliny, kontaktujte servisní oddělení. Je-li poškozen kabel, musí ho vyměnit servis nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Nevypojte mop ze zásuvky tažením za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte ho do dveří a netahejte ho kolem ostrých rohů a hran. Kabel chraňte před zdroji tepla. Nestrkejte zástrčku do zásuvky příliš velkou silou.

Nepoužívejte prodlužovací kabely.

Po každém použití mop jemným tažením za zástrčku odpojte ze zásuvky.

Na mop nesahejte mokřýma rukama a neobsluhujte ho bez bot.

Do otvorů v těle mopu nevkládejte žádné předměty. Při používání nesmí být žádný otvor zakrytý.

Mop nepoužívejte bez návleku nasazeného na hlavici.

Mop nepoužívejte, není-li v nádržce voda.

Při používání na schodech dbejte maximální opatrnosti.

Mop skladujte uvnitř na suchém a chladném místě.

Plochu, kterou čistíte, mějte dobře osvětlenou.

Do nádržky nikdy nelijte horkou vodu ani jiné aromatické tekutiny, tekutiny na bázi alkoholu nebo čisticí prostředky. Mohli byste mop nenávratně poškodit.

Místo, kudy vychází pára, udržujte vždy čisté. Vyvarujte se blokování proudu páry jakýmkoliv předměty.

Výrobek používejte pouze v souladu s uvedenými pokyny. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

Použití jiného příslušenství než příslušenství doporučeného nebo prodáváného výrobcem by mohlo být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Tekutina ani proud páry nesmí být namířen na vybavení obsahující elektrické součástky, například vnitřek trouby.

Mop nevystavujte dešti.

Zjistíte-li, že z mopu uniká voda, přestaňte ho používat a kontaktujte servis.

Nepoužívejte mop v uzavřených prostorech, které obsahují hořlaviny, výbušniny nebo toxické výpary, jako například zředěná barva nebo barva na bázi oleje.

Mop nepoužívejte na kůži, navoskovaný nábytek či podlahu, nelepenou plovoucí podlahu, parkety, syntetické textilie, samet nebo jiné choulostivé materiály, které jsou citlivé na parní čištění. Vždy si raději ověřte u dodavatele krytiny možnost použití parního mopu na daný povrch.

Mop nepoužívejte jako vytápění.

Před údržbou vypojte mop ze zásuvky.

Mop nepoužívejte na horkém povrchu.

Mop nedávejte na nebo vedle horkých předmětů nebo do rozehřáté trouby.

Před odpojení ze sítě vypněte vypínač a potom teprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte mop na nic jiného než k čemu je určen.

Dávejte pozor při vypouštění páry.

Nezapojte do stejné zásuvky mop a jiný spotřebič, vyhnete se tak nebezpečí zkratu nebo přetížení.


Varování: Nebezpečí opaření.

Pouze pro domácí použití.


Komerční užití tohoto výrobku ruší platnost záruky výrobce.

Mechanické poškození, zásah do výrobku či jeho pozměnění ruší platnost záruky výrobce. Uchovejte tento návod.

Základní popis výrobku:



1) trojúhelníkový nástavec na koberce, 2) mikro utěrka na parní hlavici, 3) odměrka na vodu
4) čisticí jehla, 5) tryska, 6) nylonový kartáček
7) drátěný kartáček



Příslušenství doplňkové



- a) prodlužovací hadice
- b) nástavec na prachovku
- c) nástavec na oblečení
- d) nástavec na okna
- e) návlek na okna
- f) návlek na oblečení
- g) prachovka

Jak sestavit parní mop

Varování

Před kompletací mopu nebo výměnou příslušenství se ujistěte, že je mop vypojený z elektrického obvodu a že je vypnutý.

1a) Hlavici mopu nasadte na tělo tímto způ-





sobem: Otočný kloub vložte do otvoru ve spodní části těla mopu a zacvakněte. Před použitím se vždy ujistěte, že hlavice je na těle

správně připevněna.

2a) Do otvoru v horní části těla mopu vložte prodlužovací rukojeť a zacvakněte.


3a) Vložte zahnutou rukojeť do otvoru na prodlužovací rukojeti a zacvakněte. Před po-



užitím se vždy ujistěte, že obě části jsou správně sesazeny.

4a) Přívodní napájecí kabel upevněte dle vyobrazení na obr. 4a až 4d

5) Na hlavici mopu nasadte návlek z mikrovlákna. Ujistěte se, že plochy



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!