



Myčka nádobí

SMI68N65EU





**BOSCH**

cs Návod k použití



4 242002 834849



# Obsah

 <b>Použití podle určení</b> .....	4	Vyklizení nádobí .....	14
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	4	Šálky a sklenice .....	14
Dříve než spotřebič uvedete do provozu .....	4	Hrnce .....	14
Při dodání: .....	5	Příborová zásuvka .....	15
Při instalaci .....	5	Sklopné trny .....	15
V denním provozu .....	6	Držák malých dílů .....	16
Zablokování dvířek proti otevření .....	6	Přestavení výšky koše .....	16
zablokování tlačítek .....	6	 <b>Mycí prostředek</b> .....	17
Při vzniklých škodách .....	7	Plnění mycího prostředku .....	17
Při likvidaci .....	7	Kombinovaný mycí prostředek .....	18
 <b>Ochrana životního prostředí</b> ..	9	 <b>Přehled programů</b> .....	20
Obal .....	9	Volba programu .....	21
Staré spotřebiče .....	9	Upozornění pro zkušební ústavy .....	21
 <b>Seznámení se s myčkou nádobí</b> .....	9	 <b>Přidavné funkce</b> .....	21
Ovládací panel .....	9	Úspora času (VarioSpeedPlus) .....	21
Vnitřní prostor myčky nádobí .....	10	Poloviční náplň .....	21
Přehled nabídky .....	10	HygienePlus (HygienePlus) .....	21
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> .....	10	Intenzivní zóna .....	21
Nastavení .....	10	Sušení s vysokým leskem .....	21
Tabulka tvrdosti vody .....	11	 <b>Obsluha spotřebiče</b> .....	22
Použití speciální soli .....	11	Programová data .....	22
Kombinované mycí prostředky .....	11	Aqua Senzor .....	22
Vypnutí ukazatel změkčování vody ..	11	Vysušení zeolitu .....	22
 <b>Leštidlo</b> .....	12	Zapnutí myčky nádobí .....	23
Nastavení množství leštidla .....	12	Ukazatel zbytkového času .....	23
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla ..	13	Časová předvolba .....	23
 <b>Nádobí</b> .....	13	Konec programu .....	23
Není vhodné .....	13	Automatické vypnutí / vnitřní osvětlení .....	24
Poškození sklenic a nádobí .....	13	Vypnutí myčky nádobí .....	24
Uložení nádobí .....	13	Přerušení programu .....	25
		Přerušení programu .....	25
		Změna programu .....	25
		Intenzivní sušení .....	25

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!