

NOKIA

Nokia 3310

Uživatelská příručka

1 Tato uživatelská příručka



Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

Obsah

1	Tato uživatelská příručka	2
2	Začínáme	4
	Tlačítka a části	4
	Nastavení a zapnutí telefonu	5
	Nabíjení telefonu	8
	Zamknutí a odemknutí tlačítek	8
3	Základy	9
	Optimální využívání dvou SIM karet	9
	Prozkoumání telefonu	10
	Změna hlasitosti	13
	Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv	13
	Změna tapety	14
	Psaní textu	14
4	Volání, kontakty a zprávy	15
	Volání	15
	Kontakty	15
	Posílání a přijímání zpráv	16
5	Přizpůsobení telefonu	17
	Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv	17
	Změna vzhledu plochy	17
	Profily	18
	Nastavení seznamu Jdi na	19
6	Fotoaparát	20
	Fotografie	20
	Videa	20

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!