



# Frio Digital - ochlazovač vzduchu G50024-00


## Návod k použití:


### Bezpečnostní instrukce:


Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby; uložte tento návod pro budoucí nahlázení; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím; Před použitím se ujistěte, že zařízení je nepoškozené; V případě pochybností se nepokoušejte spotřebič používat a obraťte se na autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; Pamatujte, že obalové materiály je potřeba jako odpad třídit; ujistěte se, že informace uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s těmi z elektrické rozvodné sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na etiketě; nesprávná instalace může způsobit zranit lidi nebo zvířata, nebo způsobit hmotnou škodu, za takové zranění a škody výrobce ani nemůže a nenes odpovědnost; Pokud není zařízení v provozu, nenechávejte přístroj připojen, raději odpojte zástrčku ze zásuvky, Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrických rozšíření, použijte pouze ty, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo rozšíření, jakož i maximálním výkonu zobrazeném na prodlužovacím kabelu; Pokud je přístroj mimo provoz a nechcete jej opravit, musí být znefunkčnen odříznutím napájecího kabelu.

 **POZOR!** Tento symbol varuje uživatele, že uvnitř spotřebiče je vysoké napětí, které může způsobit šok elektrickým proudem. Nedomontujte kryt spotřebiče.

 **POZOR!** Riziko elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

 symbol pro zařízení Třídy I. To znamená, že zařízení musí být připojené k uzemněnému elektrickému okruhu.

 symbol pro zařízení Třídy II. To znamená, že zařízení nevyžaduje připojení k uzemněnému elektrickému okruhu.


 **Pozor.** Tento symbol připomíná uživateli pečlivé prostudování návodu k použití.

- nemanipulujte ani se nedotýkejte spotřebiče mokřými rukama nebo holými nohama.
- nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu; přístroj smí opravovat pouze autorizovaný servis.
- nedovolte, aby se napájecí kabel dostal blízko k ostrým předmětům nebo do kontaktu s horkým povrchem; neodpojujte zástrčku tažením za kabel.
- nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, apod. Vždy skladujte na suchém místě.
- tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení a používání; děti by si neměly hrát se spotřebičem; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- není určeno pro komerční využití. pouze pro domácí použití; čištění by mělo být prováděno po odpojení přístroje; V případě poruchy a/nebo selhání přístroje nemanipulujte se spotřebičem; Pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů; Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost a véde ke ztrátě záruky spotřebiče.

### Bezpečnostní pokyny:

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných zařízeních, jako například: vybavení kuchyňek v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu; statky, apod.
- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tyto spotřebiče nejsou určeny pro ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Vlastní instalaci proveďte zcela a pečlivě podle pokynů uvedených v následujících odstavcích.
- Nepřipojujte přístroj do zásuvky, pokud není instalace zcela dokončena.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu. Vyjměte zástrčku po každém použití.
- Pokud chcete přístroj vypnout ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nevystavujte přístroj silným nárazům, mohly by způsobit vážné poškození.
- Nestavte přístroj do vody nebo jiných tekutin a zajistěte, aby nedošlo k namočení přístroje!
- Používejte pouze schválené náhradní díly a kompatibilní příslušenství.
- Produkt skladujte pouze zcela vychladlý.
- Před každým čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a čekejte na úplné zchlazení každé části spotřebiče.


- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevkládejte nic do ochranné mřížky.
- Neblokujte v žádném případě ochranou mříž.
- Umístěte na pevný a stabilní povrch, pryč od oken a průvanu.



**Popis produktu:**

- 1) ovládací panel
- 2) vzdušné výstupy
- 3) tělo
- 4) přední panel
- 5) zadní panel
- 6) kryt nádrže
- 7) nádoba
- 8) Indikátor hladiny vody

**Provoz:**



Ovládací panel (1), a dálkové ovládání, mají být použity pro nastavení rychlosti proudění vzduchu, funkce otáčení, osvěžující a iontové funkce, vypnutí/zapnutí a pro časovač.

- Stiskněte tlačítko ON / OFF na panelu (1) nebo na dálkovém ovladači, pro zapnutí přístroje. Opětovným stisknutím se vypne.
- stisknutím tlačítka SPEED můžete nastavit rychlost ventilátoru, a tím rychlost proudění vzduchu:

- L - Nízká rychlost
- M - Střední rychlost
- H - Vysoká rychlost

- Stisknutím tlačítka MODE se můžete nastavit režim:  
NORMAL Konstantní průtok vzduchu

**NATURAL** Nepravidelné proudění vzduchu. Tento režim reprodukuje přirozený závan větru, podle přednastavených cyklů, se automaticky reguluje síla z lehkého vánku až na nejvíce silný proud vzduchu.

**SLEEP** Nerovnoměrné proudění vzduchu ideální pro noc; ventilační cykly jsou přednastaveny a mění se každých 30 minut do nižších rychlostí pro větší pohodlí během spánku.


Stisknutím tlačítka **SWING** aktivujete natáčení pro pohyb horizontálního směru proudění vzduchu. Pro nastavení svislého směru upravte ručně listy (2).

Stiskněte tlačítko **TIMER** pro automatické vypnutí ventilátoru po určité době (od 30 minut až 7,5 hodin). Jedním stisknutím lze nastavit vypnutí po 30 minutách. Pokud stisknete znovu zvýšíte dobu o dalších 30 minut, a to až do výše 7,5 hodin. Nastavená doba se rovná součtu hodnot, které jsou osvětleny na displeji ventilátoru.

Stiskněte tlačítko pro aktivaci **ION** iontové funkce. Díky kombinaci filtru a iontové funkci, se čistí vzduch vycházející z ventilátoru.

Stiskem klávesy **HUMIDIFY** se aktivuje zvlhčovač vzduchu, funkce popsána v kapitole "Chlazení a zvlhčování".

Stiskněte tlačítko **COOL** pro aktivaci osvěžující funkce, která je popsána v kapitole "Chlazení a zvlhčování".



**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ** Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovládání a vložte 2 x 1,5 V baterie typu AAA v návaznosti na správnou polaritu (+/-) zobrazené uvnitř prostoru. Před použitím dálkového ovladače zavřete kryt.

Poznámky

- Nepoužívejte starou a novou baterii společně ve stejnou dobu.
- Vyjměte baterie, pokud nebudete používat dálkový ovladač delší dobu.
- Doporučená doba účinnosti baterie by měla být asi 6-12 měsíců běžného používání. Doporučená doba je zobrazena na baterii nebo na jejím obalu. Pokud používáte baterie delší dobu, nebo pokud používáte různé baterie je možný únik kapaliny z baterie a mohou poškodit dálkové ovládání. Na konci své životnosti, by měly být baterie likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu. Proto se doporučuje, aby správně vyjmuté vybité baterie byly svěřeny do recyklačního střediska.

#### **Chlazení a zvlhčování**

- Vytáhněte nádobu (7) a naplňte ji vodou aniž by byla překročena maximální úroveň (8).

#### **Funkce zvlhčování**

- Tuto funkci použijete stisknutím tlačítka zvlhčování na ovládacím panelu (1) a zapnutím ventilátoru na jednu ze 3 rychlostí. Čerpadlo uvnitř nádoby (7) přivede čerstvou vodu do odpařovacího panelu, zatímco ventilátor bude vhánět vzduch do panelu s vodou. Ven bude proudit zvlhčený vzduch.

#### **Funkce chlazení**

- Dejte 2 chladicí boxy do mrazáku, a když jsou namražené dejte je do vody.
- Tuto funkci použijete stisknutím COOL tlačítka na ovládacím panelu (1) a zapnutí ventilátoru na jednu ze 3 rychlostí.
- čerpadlo uvnitř nádoby (7) přivede čerstvou vodu do odpařovacího panelu, zatímco ventilátor bude vhánět vzduch do panelu s vodou. Ven bude proudit chlazený vzduch.
- Když chladicí efekt klesá, je doporučeno, znovu dát chladicí boxy do mrazáku.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!