

PocketBook™

Touch Lux™

Uživatelská příručka



Obsah

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	5
VZHLED A OVLÁDÁNÍ.....	10
Pohled zepředu	10
Pohled z boku	11
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	12
ZAČÍNÁME.....	13
Nabití baterie	13
Řízení spotřeby	14
Ukládání souborů	15
Tahy ovládání	16
Operace s klávesnicí	18
PŘEDNÍ SVĚTLO	19
Wi-Fi	19

VLOŽENÍ KARTY MICRO SD	23
------------------------	----

HLAVNÍ NABÍDKA.....	24
----------------------------	-----------

Nedávné události	26
------------------	----

Knihovna	28
----------	----

Book Store	32
------------	----

Poznámky	32
----------	----

Slovník	32
---------	----

Aplikace	33
----------	----

Vyhledávání	39
-------------	----

Hudba	40
-------	----

Stavový řádek	41
---------------	----

Seznam úloh	41
-------------	----

Seznam úloh	42
-------------	----

Instalace rozšíření	44
---------------------	----

ČTENÍ KNIH	45
-------------------------	-----------

Sociální síť a ReadRate	48
-------------------------	----

Otáčení stránek	53
-----------------	----

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!