

acer

STOLNÍ POČÍTAČ NITRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2018. Všechna práva vyhrazena.

Stolní počítač NITRO

Zahrnuje: Věžové modely

Tato revize: 11/2018



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

OBSAH

Stručné pokyny	5	Port USB typu C	23
Uživatelské příručky.....	5	HDMI	24
Základní péče a tipy pro používání počítače.....	5	Čtečka karet SD	25
Vypnutí počítače.....	5	Video a zvukové konektory	26
Péče o počítač.....	6	Připojení monitoru.....	26
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Sluchátka a mikrofon.....	26
Čištění a servis.....	7	Časté otázky	28
Obnovení	8	Vyžádání služby.....	30
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby.....	8	Tipy a pokyny pro používání Windows 10.....	31
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů.....	9	Jak se dostanu na [Start] (úvodní) obrazovku?.....	31
Obnovení počítače	10	Jak mohu počítač vypnout?.....	31
Resetování tohoto počítače a zachování mých		Jak mohu počítač odemknout?.....	32
souborů.....	10	Jak mohu nastavit připomenutí?.....	33
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho.....	11	Kde jsou mé aplikace?.....	34
Připojení k Internetu	12	Co je účet Microsoft ID (účet)?.....	35
Připojeno k bezdrátové síti.....	12	Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace	
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	12	Windows?.....	35
Připojení pomocí kabelu.....	13	Kde mohu získat další informace?.....	35
Integrovaná možnost síťového připojení.....	13	Řešení problémů	36
Zabezpečení počítače	15	Tipy pro odstraňování poruch.....	36
Použití hesla.....	15	Chybové zprávy.....	36
Zadání hesel.....	15	Internet a online zabezpečení	38
Nástroj BIOS	17	První krůčky na Internetu.....	38
Pořadí spouštění.....	17	Ochrana počítače.....	38
Nastavení hesel.....	17	Výběr poskytovatele služeb internetu.....	38
Řízení spotřeby	18	Síťová připojení.....	39
Úsporný režim.....	18	Surfujte po Internetu!.....	41
Party a konektory	20	Software pro zabezpečení na internetu.....	41
Informace na USB 3.0.....	21	Přehrávání filmů na discích	
Zvukové party na zadním panelu.....	21	Blu-Ray nebo DVD	46
Univerzální sériová sběrnice			
(USB)	22		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!