

Bosch Info-Team:

DE ☎ 0180 / 5 30 40 50

AT ☎ 0660 / 59 95

Internet:

<http://www.bosch-hausgeraete.de>


ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH

Printed in Germany
PW/ED 1 - M
517 0018 AB0
0898



**WTL 52...
silver edition**

NL Gebruiksaanwijzing



BOSCH

BOSCH

Inhoudsopgave

	Bladzijde
Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat	
Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat	16
Afvoeren van het oude apparaat	16
Milieubewust en zuinig drogen	
Verbruikswaarden	17
Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen	18
Korte handleiding	
Vóór het drogen	18
Na het drogen	18
Kennismaking met het apparaat	19
Aanwijzingen bij het wasgoed	
Tips bij het drogen	20
In gebruik nemen van het apparaat	
Trommel vullen met wasgoed	20
Programmatabel	21
Programma	
Instellen van het programma	22
Starten van het programma	22
Toets „voorzichtig drogen“	22
Programmaverloop	22
Einde van het programma	22
Wasgoed uit de trommel halen / uitschakelen van het apparaat	22
Wasgoed bijvullen	22
Schoonmaken en onderhoud	
Condensatiewaterreservoir legen	23
Schoonmaken van de zeef	23
Schoonmaken van de luchtkoeler	24
Schoonmaken van de vochtigheidssensoren	25
Schoonmaken van het apparaat	25
Bescherming tegen vorst of bij transport	25
Kleine storingen zelf verhelpen	26
Service dienst	27

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat

Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat

Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik.

Het karton bestaat voor 80% tot 100% uit oudpapier.

Het hout is niet chemisch behandeld.

Het foliemateriaal is gemaakt van polyetheen (PE), de banden van polypropreen (PP) en het CFK-vrije opvulmateriaal van geschuimd polystyreen (PS). Deze materialen zijn zuivere koolwaterstofverbindingen, en dus te recycleren.

Door het bewerken en het hergebruik kan op grondstoffen bespaard worden, waardoor de hoeveelheid afval vermindert.

U kunt bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

Afvoeren van het oude apparaat

! Afgedankte apparaten onbruikbaar maken, d.w.z. stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.

Deursluiting resp. slot van de deur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

Het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen die na bewerking opnieuw gebruikt kunnen worden.

Vraag daarom bij het wegdoen van uw oude apparaat advies aan de gemeentelijke reinigingsdienst voor een milieuvriendelijke afvoer en verwerking.

Milieubewust en zuinig drogen

Zo bespaart u stroom, tijd en kosten

- Het wasgoed vóór het drogen in de wasautomaat of in een centrifuge **grondig centrifugeren**. Hoe hoger het centrifuge-toerental, des te korter is de droogtijd en des te minder het energieverbruik.
- Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aangegeven hoeveelheid wasgoed in de trommel doen. Vooral niet méér (zie de programmatabel, blz. 21).
- Tijdens het drogen moet de ruimte waarin het apparaat staat opgesteld voldoende geventileerd worden (raam of deur openzetten).
- Na het drogen de zeef steeds schoonmaken.
- Luchtkoeler schoonhouden.
- Rooster voor de koellucht niet afdekken of afplakken, zodat er voldoende koele lucht kan worden aangezogen.

Verbruikswaarden

	Centrifuge-toerental in omwenteling per minuut Wasmachine of centrifuge (ca. waarden)	Droogtijd in minuten (incl. 8 min. afkoelingstijd) (ca. waarden)		Energieverbruik in kWh (ca. waarden)	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/bonte was 4 - 5 kg Kastdroog	1400	85	70	2,6	2,6
	800	120	97	3,5	3,5
Strijkdroog	1400	65	55	2	2
	800	94	77	2,8	2,8
Kreukherstellend 2,5 kg Kastdroog	1000	55	45	1,3	1,3

De aangegeven verbruikswaarden zijn richtwaarden die volgens bepaalde normen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!