


CANDY

Myčky na nádobí

Návod k použití

CSF 4570 E/EX



Pozorně si přečtěte všechny následující pokyny – děkujeme .

Tento návod obsahuje kapitoly: bezpečnostní instrukce, návod k použití, návod k instalaci, tipy pro vyhledávání závad, atd. Přečtěte si návod pozorně dříve, než začnete myčku používat, pomůže vám ji správně používat a udržovat.

Než zavoláte servis

Přehled tipů pro vyhledávání závad uvedený v této kapitole vám pomůže vyřešit některé obecné problémy, tudíž nebude muset žádat o pomoc profesionální techniky.

Pozn.:

Výrobce může v souvislosti s neustálým rozvojem a aktualizací bez předchozího upozornění provést úpravy výrobku.

Bezpečnostní pokyny	1,2
Návod k obsluze	
Ovládací panel	3
Základní popis myčky	3
Tabulka mycích cyklů	4
Změkčovač vody	5
Mycí prostředek	6
Předmytí	6,7
Naplnění košů myčky	7,8
Zapnutí spotřebiče	8
Systém filtrování	9
Péče o myčku	10
Návod k instalaci	
Elektrické zapojení	10
Spojovací armatura Unicouple.....	11
Připojení vody	11
Tipy pro vyhledávání závad	
Než zavoláte servis	12,13

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

⚠ Varování

Při používání myčky dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní pokyny včetně pokyny včetně

■ **Varování VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ**

Za určitých podmínek se může v systému horké vody, který nebyl používán déle než dva týdny nebo více, vyvíjet vodíkový plyn. VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ.

Pokud nebyl systém oběhu horké vody používán po takovou dobu, pak před spuštěním myčky, otevřete všechny kohoutky horké vody a nechte vodu několik minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodíkový plyn. Vzhledem k tomu, že je plyn hořlavý, nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň po celou dobu práce.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič vyhovuje všem bezpečnostním normám a předpisům a je vybaven zástrčkou se zemnicím zapojením, které zaručuje dokonalé uzemnění výrobku.

Před zapojením spotřebiče k hlavnímu: napájení je důležité zajistit:

- Přívodní zásuvka musí být správně uzemněna.
- Elektrický rozvod včetně zásuvky musí být proveden a dimenzován dle údajů o příkonu, elektrickém napětí a proudu uvedených na typovém štítku Vašeho spotřebiče.

■ **Varování**

- Ujistěte se, že Váš výrobek je správně uzemněn. Pokud není k dispozici vhodné uzemnění, můžete si všimnout, že při dotyku s kovovými částmi spotřebiče cítíte elektrické chvění díky přítomnosti odrušovače rádiového rušení.

Důležité: výrobce odmítá převzít zodpovědnost za jakékoli poškození vzniklé v důsledku chybnějšího uzemnění spotřebiče.

CE Tento spotřebič je ve shodě se směrnicemi 89/336/EEC, 73/23/EEC v platných zněních.

VAROVÁNÍ SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Na dvířka myčky nebo koše si nesedějte ani nestoupejte.
- Nedotýkejte se topných těles během nebo těsně po použití.
- Nemyjte v myčce plastové nádoby, pokud není označené jako nádoby vhodné do myčky. U plastového nádobí, které nemá toto označení, ověřte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí prostředky a přípravky pro oplachování určená do automatických myček nádobí. Nikdy ve Vaší myčce nepoužívejte mýdlo, prací prostředky nebo prostředky na ruční mytí. Tyto výrobky nenechávejte v dosahu dětí.
- Nenechávejte v dosahu dětí mycí prostředky a leštidlo, nenechávejte děti poblíž otevřených dvířek myčky, uvnitř by mohl zůstat nějaký mycí prostředek.
- Neměli byste dvířka nechávat otevřená, mohlo by dojít k jejich poškození.
- Instalovaný přívodní kabel nesmí být přílišně nebo nebezpečně ohnutý nebo stlačený.
- Nehrajte si s ovladači.
- Spotřebič není konstruován tak, aby ho obsluhovaly děti nebo nezpůsobilé osoby bez dohledu.

Mycí prostředky do myčky jsou silně zásadité, při spolknutí mohou být mimořádně nebezpečné. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima, když jsou dvířka Vaší myčky otevřená, nedovolte dětem, aby se pohybovaly poblíž.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!