

# guzzanti

**PŘENOSNÝ AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU  
PRENOSNÝ AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK L'ADU  
PRZENOŚNA AUTOMATYCZNA KOSTKARKA DO LODU  
HORDOZHATÓ AUTOMATIKUS JÉGKÉSZÍTŐ  
PRENOSNI AVTOMATSKI APARAT ZA PRIPRAVO LEDU  
TRANSPORTABLE AUTOMATISCHE EISWÜRFELMASCHINE  
PORTABLE AUTOMATIC ICE MAKER**

---

**GZ-122**



**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

Kompaktní výrobek ledu najde díky své výkonnosti uplatnění nejen v domácnosti, ale rovněž v kanceláři či poloprofesionálním provozu.

- Dokáže vyrobit až 12 kg ledových kostek za 24 hodin
- Kapacita nádoby na vodu: 2,2 l
- Kapacita nádoby na led: 0,7 kg
- Produkuje 2 velikosti kostek
- Vydímatelná nádoba na led
- Indikátor prázdné nádoby na vodu nebo plné nádoby na led.
- Kompaktní, elegantní design s průhledným víkem pro snadnou vizuální kontrolu procesu výroby ledu
- Příkon: 100 W, 230 V, 50 Hz

**Doporučujeme přečíst si tyto pokyny před použitím výrobku ledu a uschovat je na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti.**

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### **Bezpečnost vás a dalších osob je velmi důležitá.**

Máte k dispozici návod s důležitými informacemi a tento spotřebič. Vždy si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Toto je bezpečnostní výstražný symbol: ⚠

Dodržujte všechna varování se výstražným symbolem a slovy „NEBEZPEČNÉ“ nebo „VAROVÁNÍ“.

⚠ **NEBEZPEČNÉ**

⚠ **VAROVÁNÍ**

Tyto slova znamenají:

### **V případě nedodržení pokynů může dojít ke smrti nebo vážnému zranění.**

Veškeré bezpečnostní pokyny vás upozorní na případné nebezpečí a pomůžou vám snížit riziko zranění a také co se stane v případě nedodržení pokynů.

## **PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ**

Při použití elektrických spotřebiče vyžaduje dodržování základních bezpečnostních pravidel za účelem snížení rizika požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob a poškození majetku . Před použitím spotřebiče si přečtěte veškeré pokyny.

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití a porozuměly případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!