



KONICA MINOLTA

DiMAGE Z5



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Než začnete fotoaparát používat

Společnost Konica Minolta Vám děkuje za koupi digitálního fotoaparátu. Přečtěte si Návod k obsluze pozorně, abyste mohli využívat všechny funkce, které Vám nový fotoaparát poskytuje. Podle následujícího seznamu zkontrolujte, zda Vám byl fotoaparát dodán se všemi díly a příslušenstvím. Pokud Vám některý díl chybí, obraťte se na prodejce fotoaparátu.

- Digitální fotoaparát Konica Minolta DiMAGE Z5
- Závěsný řemínek NS-DG7000
- Krytka objektivu LF-243
- Krytka sáněk pro příslušenství SC-1000
- Paměťová karta SD
- AV kabel AVC-700
- Propojovací kabel USB-2
- 4 alkalické baterie velikosti AA
- CD-ROM s programovým vybavením DiMAGE Viewer
- Český návod k obsluze fotoaparátu
- Český návod k obsluze programu DiMAGE Viewer
- Záruční list

Přístroj byl vyvinut pro práci s příslušenstvím vyráběným a dodávaným společností Konica Minolta. Použitím příslušenství nebo vybavení od jiných výrobců můžete nepříznivě ovlivnit jeho výkonost a způsobit poškození přístroje nebo jeho příslušenství.

Konica Minolta je obchodní značka společnosti Konica Minolta Holdings, Inc. DiMAGE je obchodní značka společnosti Konica Minolta Photo Imaging, Inc. Apple, Macintosh a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Oficiální název Windows je Microsoft Windows Operating System. Pentium je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Power PC je obchodní značka společnosti International Business Machines Corporation. QuickTime je obchodní značka používaná na základě licence. Názvy ostatních výrobků a produktů mohou být obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Pokyny pro správné a bezpečné používání

Než začnete fotoaparát používat, přečtěte si pozorně všechny výstrahy a upozornění.

Výstrahy

Při nesprávném používání může z napájecích článků začít vytékat elektrolyt, mohou se zahřívát nebo explodovat a způsobit poškození majetku nebo zranění osob. Nepodceňujte následující výstrahy.

- Používejte pouze takové typy napájecích článků, které jsou uvedeny v Návodu k obsluze.
- Napájecí články vkládejte vždy ve správné polaritě.
- Nepoužívejte opotřeбенé nebo poškozené napájecí články.
- Napájecí články neodhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám, vodě a vlhku.
- Napájecí články nenabíjete, nerozebírejte ani nezkratujte.
- Napájecí články neukládejte do kovových objektů ani v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte současně napájecí články různých druhů, typů, stáří, stupně nabití nebo od různých výrobců.
- Akumulátory nabíjete pouze v předepsaných nabíječkách.
- Nepoužívejte napájecí články, z kterých vytéká elektrolyt. Pokud Vám elektrolyt vnikne do očí, ihned si je řádně vypláchněte pitnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud si elektrolytem potřísníte pokožku, umyjte si ji pečlivě vodou. Jestliže si potřísníte oděv, vyperte jej důkladně ve vodě.
- Než vyhodíte použité baterie, přelepte jejich kontakty. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!