

---

## M5 Complete user manual

(This manual is for player introduction only and is subject to subsequent changes without prior notice.)



### Foreword:

Thank you for purchasing FiiO's M5, our 384KHz/32Bit portable HD lossless music player. To let you better utilize the M5 to enjoy high-quality music, we have prepared this complete user manual and collected and answered some frequently asked questions by users. We hope this manual will help you get to know the X5 and unleash its full potential.

---

## Contents

1 Introduction.....	- 5 -
2 Buttons and ports introduced.....	- 5 -
2.1 Buttons/Ports Diagram:.....	- 5 -
2.2 Button and Interface Instructions.....	- 5 -
2.2.1 Power / lock screen button.....	- 5 -
2.2.2 Volume "+".....	- 5 -
2.2.3 Volume "-".....	- 6 -
2.2.4 Pickup hole.....	- 6 -
2.2.5 Headphone/Coaxial output.....	- 6 -
2.2.6 USB interface.....	- 6 -
2.2.7 Micro card slot.....	- 6 -
3 Page display introduction.....	- 6 -
3.1 Switch machine and home page.....	- 6 -
3.2 Main interface menu.....	- 7 -
3.3 Lock screen clock.....	- 7 -
3.4 Status Bar.....	- 7 -
3.5 Indicator display.....	- 8 -
3.6 Recording.....	- 9 -
3.7 Step counter.....	- 10 -
3.8 Classification play.....	- 10 -
3.8.1 All songs.....	- 10 -
3.8.2 Artist.....	- 10 -
3.8.3 Album.....	- 10 -
3.8.4 Genre.....	- 11 -
3.8.5 Favorites.....	- 11 -
3.8.6 Playlist.....	- 11 -
3.9 Now playing.....	- 11 -
3.10 Browse files.....	- 11 -
3.11 Bluetooth receiving.....	- 12 -
3.12 Settings.....	- 12 -
3.13 Bluetooth transmitter.....	- 13 -
3.14 Play settings.....	- 13 -
3.14.1 Play mode.....	- 14 -

---

3.14.2 Resume mode.....	- 14 -
3.14.3 Playback gap.....	- 14 -
3.14.4 Max volume.....	- 14 -
3.14.5 Fixed volume setting.....	- 14 -
3.14.6 Balance.....	- 14 -
3.14.7 Equalizer.....	- 14 -
3.14.8 Play through folder.....	- 14 -
3.15 System settings.....	- 15 -
3.15.1 Brightness.....	- 15 -
3.15.2 Backlight time.....	- 15 -
3.15.3 Power saving standby.....	- 15 -
3.15.4 sleep standby.....	- 15 -
3.15.5 USB mode.....	- 16 -
3.15.6 Recording quality.....	- 16 -
3.15.7 Lock screen clock.....	- 16 -
3.15.8 Clock face.....	- 16 -
3.15.9 Slect output.....	- 16 -
3.15.10 SPDIF output.....	- 16 -
3.15.11 display direction.....	- 16 -
3.15.12 Double tap the screen.....	- 17 -
3.15.13 Raise hand to turn on the screen.....	- 17 -
3.15.14 power button.....	- 17 -
3.15.15 Time setting.....	- 17 -
3.15.16 setting the date.....	- 18 -
3.15.17 Language.....	- 18 -
3.15.18 Factory restore.....	- 18 -
3.15.19 Restore factory settings.....	- 18 -
3.15.20 firmware upgrade.....	- 19 -
3.15.22 About M5.....	- 19 -
3.16 Update media library.....	- 20 -
4 Playback page.....	- 20 -
5 Shortcut menu.....	- 21 -
3 Delete playlist.....	- 22 -
6 notes:.....	- 23 -

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!