
Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let.

Přímá chladnička s mrazničkou je domácí zařízení a skládá se z chladničky (horní část) a mrazničky (spodní část).

Chladnička je určena pouze pro domácí použití a používá se ke skladování čerstvého jídla při teplotě 0°C a vyšší.

Mraznička je určena pro domácí použití a používá se pro zmrazování čerstvého jídla a skladování zmrazeného jídla po delší dobu (až do jednoho roku v závislosti na tom, jaký druh jídla skladujete).

Před uvedením do provozu	56	Mraznička	63
Návod k použití		Ovládání	
Staráme se o životní prostředí		Ovládací panel	
Rady pro úsporu energie		Přepínač ON/ OFF (1)	
Důležité	57	Přepínač pracovního módu (2)	
Umístění a instalace	58	Vypínač zvukového signálu, červené světlo (3)	
Výběr vhodného místa		Nastavení teploty (4)	
Umístění zařízení		Vnější teploměr (5)	
Připojení do sítě		Použití	65
Popis přístroje	59	Zapínání prázdné mrazničky	
Chladnička (A)		Zmrazování čerstvého jídla	
Mraznička (B)		Skladování zmrazeného jídla	
Chladnička	61	Změna směru otevírání dveří	67
Ovládání		Údržba a čištění	68
Nastavení teploty		Odmrazování mrazničky	
Použití	62	Čištění zařízení	
Skladování čerstvého jídla		Případné poruchy a jejich odstranění	69
		Chladnička	
		Mraznička	

Před uvedením do provozu

- Před zapojením zařízení do sítě je nechte stát asi dvě hodiny, což sníží možnost nesprávného fungování chladicího systému v důsledku manipulace při dopravě.
- Vyčistěte důkladně zařízení, zejména vevnitř (viz. **Čištění a údržba**).
- Pokud nejsou vnitřní součásti správně umístěny, přemístěte je podle popisu v kapitole nazvané Popis zařízení.

Návod k použití

Tento návod k použití je určen pro uživatele. Popisuje zařízení a jeho správné a bezpečné používání. Byl připraven pro různé typy a modely zařízení, proto zde můžete najít popis některých funkcí a součástí, které vaše zařízení nemá.

Staráme se o životní prostředí

- Naše zařízení se prodávají v balení z ekologicky nezávadného materiálu, který může být bezpečně recyklován, vyhozen nebo zničen bez dopadů na přírodu.
- Tento návod je vytištěn buď na recyklovaném papíře nebo na bílém papíře neobsahujícím chlor.
- Pokud vaše zařízení doslouží a nebudete ho již potřebovat, snažte se s ním nezatěžovat životní prostředí. Zavolejte nejbližší oprávněnou sběrnou službu použitých zařízení.

Rady pro úsporu energie

- Snažte se neotvírat dvířka moc často, obzvláště když je mokro a horko. Když otevřete dvířka, snažte se je co nejdříve zavřít.
- Občas zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně větráno (přiměřená cirkulace vzduchu za zařízením).
- Nastavte termostat na nižší hodnoty hned, jak to bude možné (závisí to na množství skladovaného jídla, okolní teplotě atd.).
- Nikdy nepoužívejte nepřetržitý provoz, pokud to nebude nezbytně nutné. Přepínač pracovního módu přepněte na automatický provoz co nejdříve.
- Před uložením čerstvých potravin do chladničky se ujistěte, že jsou ochlazený na okolní teplotu.
- Vrstva ledu zvyšuje spotřebu elektřiny, proto zařízení čistěte vždy, když bude vrstva 3-5 mm silná.

Důležité

- Pokud jste si koupili toto zařízení náhradou za staré, které je vybaveno zámkem, nedajícím se otvírat zevnitř (zámek, západka), ujistěte se, že je zámek rozbitý. Znemožníte tak, aby se děti mohly zamknout vevnitř a udusit se.
- Zařízení musí být správně zapojeno do sítě (viz. Zapojení do sítě).
- Pokud má jídlo divný zápach nebo barvu, vyhoďte ho, jelikož je velice pravděpodobné, že je zkažené a jeho konzumace nebezpečná.
- Zařízení vypojte ze sítě vždy před opravou (měl by ho opravovat kvalifikovaný technik), před čištěním a před výměnou žárovky.
- Neodmrazujte zařízení pomocí jiných elektrických zařízení (fén apod.) a nikdy neseškrabujte led ze zmrzlé vrstvy ostrými nástroji.
- Topný prvek, zabudovaný v zařízení po celém okraji, je ovládán kompresorem a zabraňuje těsnění dveří, aby přimrzlo ke krytu mrazničkou.
- Je-li přípojná šňůra poškozená, musí jí vyměnit výrobce, nebo jeho opravář, nebo podobně kvalifikovaná osoba. Tím se vyhne nebezpečí poranění.
- Štítek s typovým označením najdete uvnitř zařízení nebo venku na zadní straně.

Doba skladování během přerušení proudu

Když dojde k poruše nebo přerušení proudu, neotvírejte mrazničku! Tím zamezíte vniknutí teplého vzduchu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!